Bedienungsanleitung



Die Anschlüsse	2
Ein- und Ausschalten	
Einrichten des Tonabnehmersystems und der Gitarre	-
Einstellen der Ausgabe des Sounds (Sys: Output)	
Einstellungen für das GK-Tonabnehmersystem	
Die Bedienung des GP-10	
Modeling/Poly FX/Alternate Tuning-Einstellungen	
Modeling-Einstellungen (Mdl:)	
Electric Guitar (EG:)	
Acoustic (AC:)	
Bass (EB:)	
Synthesizer (Synth:)	
Poly FX (PolyFx:)	
Alternate Tuning-Einstellungen (AltTune:)	
12-String Guitar-Einstellungen (12Str:)	
String Bend-Einstellungen (StrBend:)	
Andere Modeling-Einstellungen (Mdl:)	٠٤
Effekt/Patch-Einstellungen	9
Effekt-Einstellungen	9
Preamp (Amp:)	9
FX (FX:)	9
Wah (Wah:)	10
Chorus (Chorus:)	10
Delay (Delay:)	10
Reverb (Reverb:)	10
EQ (EQ:)	
Noise Suppressor (NS:)	11
Foot Volume (FV:)	11
Einstellungen für die normalen Tonabnehmer (Nrml PU:)	11
Lautstärke-Balance des Modeling- und Normal Pickup-Sounds	
(Mixer:)	
FX Chain	11

Patch-Einstellungen (Patch:)	11
Patch Volume (Patch: Level)	11
Patch Tempo-Einstellungen (Patch: Tempo)	11
GK Set-Auswahl für ein Patch (Patch: GK Set)	
Pedal- und Schalter-Einstellungen für ein Patch (Ctl:)	11
Assign-Einstellungen (Asgn 1–8:)	12
System-Einstellungen	13
Bestimmen der Ausgabe des Sounds (Sys: Output)	
Einstellungen für die GK-Tonabnehmer (GK:)	
System-Einstellungen für die Pedale und Schalter (SysCtl:)	
USB Audio-Einstellungen (USBAudio:)	
MIDI Output-Einstellungen (MIDI:)	13
Tuner-Einstellungen (Tuner:)	14
Kontrast des Displays (Sys: Contrast)	14
Panel Lock-Einstellungen (Sys: Knob Lock)	14
Auto Off-Einstellungen (Sys: Auto Off)	14
Begrenzen der auszuwählenden Patches (Sys: Patch Extent)	
Einstellen des Expression Pedals (Calibration)	14
Abrufen der Werksvoreinstellungen (Factory Reset)	14
Einstellungen für Patches	14
Vertauschen von Patches (Exchange)	14
Einfügen eines Patches (Insert)	14
Initialisieren eines Patches (Initialize)	14
SICHERHEITSHINWEISE	15
WICHTIGE HINWEISE	15
Mögliche Fehlerursachen	16
Liste der Fehlermeldungen.	16
Technische Daten	16

Moderne Modeling Guitar-Technik durch COSM-Technologie

Das GP-10 besitzt eine große Bandbreite an mithilfe der COSM-Technologie erzeugten Modeling-Gitarren, inkl. Stratocaster, Telecaster, Les Paul, Jazz Guitar, Acoustic Guitar und Sitar. Zusätzlich können völlig neue Sounds erstellt werden, die mit herkömmlichen E-Gitarren nicht zu erzielen sind, z.B. das "Wide Range"-Modell mit gleichzeitig dichtem Sound und Beibehalten des Klangcharakters des Single-Coil Pickups, oder ein "Bright Humbucker"-Modell, welches die charakteristischen Mitten- und Bass-Frequenzen erzeugt und zusätzlich die Höhen-Frequenzen betont.

Verschiedene Stimmungen

Sie können aus verschiedenen Grundstimmungen auswählen, z.B. Drop-D, Open-G sowie D-MODAL und unterschiedliche Stimmungen spielen, ohne die Gitarre wechseln bzw. die Saiten umstimmen zu müssen. Sie können auch das Modell einer 12-saitigen Gitarre auswählen. Mit "USER" können Sie Ihre eigene Gitarren-Stimmung einstellen.

Amp Modeling und professionelle Effekte

Das GP-10 enthält eine umfangreiche Amp Modeling-Sektion und hochqualitative Effekte. Der spezielle "Poly FX" für den GK-Tonabnehmer ermöglicht das individuelle Abgreifen der einzelnen Saitensignale. Damit können Sie völlig neue Sounds erzeugen, die mit herkömmlichen E-Gitarren und Effektgeräten nicht zu erzielen sind.

Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, um sich einen Überblick über alle Funktionen des GP-10 zu verschaffen.



PDF-Dokumente (Download über das Internet)

- Parameter Guide
- Dieses Dokument beschreibt die Parameter und den Audio-Signalfluss des GP-10.
- · Sound List
- Dieses Dokument enthält eine Liste der im GP-10 enthaltenen Soundprogramme.
- MIDI Implementation

Dieses Dokument enthält die MIDI-Adressen der einzelnen Parameter.



Download der PDF-Dokumente

- 1. Gehen Sie auf die folgende Internetseite: http://www.roland.com/manuals/
- 2. Wählen Sie als Produktnamen "GP-10" aus.

Lesen Sie zuerst die Abschnitte "SICHERHEITSHINWEISE" und "WICHTIGE HINWEISE" (separates Beiblatt "Read Me First" und Bedienungsanleitung S. 15). Diese enthalten wichtige Informationen für die korrekte Bedienung des Gerätes. Lesen Sie dann diese Anleitung vollständig durch, um einen Überblick über alle beschriebenen Funktionen zu erhalten. Bewahren Sie diese Anleitung auf und verwenden Sie diese als Referenz.

Copyright © 2014 BOSS CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.


Vervielfältigung, als Print oder elektronische Datei, als Ganzes oder in Teilen, bedarf einer schriftlichen Genehmigung der BOSS CORPORATION.

Italiano

Español


Die Anschlüsse

* Regeln Sie die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie die Geräte ausgeschaltet, bevor Sie neue Kabelverbindungen vornehmen, um Fehlfunktionen vorzubeugen.



Nach Anschluss eines Expression-Pedals (Roland EV-5, FL-500H/L; zusätzliches Zubehör) oder Fußtaster/schalters (FS-5U, FS-6; zusätzliches Zubehör) an die EXP 2/CTL 3,4-Buchse können Sie entweder die Lautstärke steuern oder Effekte ein- bzw. ausschalten.

→ Weitere Informationen finden Sie unter "Pedal- und Schalter-Einstellungen für ein Patch (Ctl:)" (S. 11), "System-Einstellungen für die Pedale und Schalter (SysCtl:)" (S. 13).



Einrichten des Tonabnehmersystems und der Gitarre

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie das GP-10 in Betrieb nehmen.

Ist der GK-Pickup korrekt montiert?


- Lesen Sie zu diesem Thema die dem GK Pickup beigefügte Anleitung, und überprüfen Sie die Montage des GK Pickup.
- Auf der Internetseite http://www.roland.com/GK/ ist eine Seite mit dem Titel "How to install the GK Pickup". Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen und Bilder zur Montage des GK-Tonabnehmers.

Der GK Pickup Select-Schalter muss auf der "MIX"-Position stehen.

Bei einer anderen Position als MIX wird kein Sound erzeugt.

Roland GK-3 Anwender

Roland V-Guitar GC-1 Anwender





Wählen Sie die Mittel-Position (MIX).

Bevor Sie das GP-10 das erste Mal verwenden, müssen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen.

Bedienvorgang für die Setup-Einstellungen

- 1. Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster.
- 2. Wählen Sie mit den [◄] [▶]-Tastern den gewünschten Parameter, und stellen Sie mit dem [VALUE]-Regler den Wert ein.



3. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das Play-Display anzuwählen.

HINWEIS `

Sie können die folgenden Taster verwenden, um die mit ★/☆ markierten Parameter direkt anzuwählen (S. 13–).

Taster	Ziel-Parameter	Taster	Ziel-Parameter
[SYSTEM]	Nachfolgende 🖈 Markierung	[▶]+[◀]	Nachfolgende ☆ ★ Markierung
[EXIT] + [SYSTEM]	Vorherige ★ Markierung	[∢]+[▶]	Vorherige ☆ ★ Markierung

* [▶] + [◄] bedeutet: "[▶] gedrückt halten und [◄] drücken."

Einstellen der Ausgabe des Sounds (Sys: Output)

Wählen Sie unter "Sys: Output" den Verstärkertyp aus, der an den OUTPUT-Buchsen angeschlossen ist bzw. mit dessen Klangcharakter der Sound ausgegeben werden soll.

Sys:Output LINE/PHONES

* Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, wird automatisch der Sound für "LINE/ PHONES" gewählt, unabhängig von der hier durchgeführten Einstellung.

Einstellung	Beschreibung
Ellistellulig	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Kopfhörer verwenden oder wenn
LINE/PHONES	das GP-10 an Monitor-Lautsprechern, an einem Mixer oder Digital-Recorder
	angeschlossen ist.
JC-120	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das GP-10 mit dem Gitarreneingang eines Roland JC-120 Verstärkers verbunden ist.
SMALL AMP	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das GP-10 mit dem Gitarreneingang eines kleinen Verstärkers verbunden ist.
	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das GP-10 mit dem Gitarreneingang
COMPO AMP	eines anderen Combo-Verstärkers als dem JC-120 verbunden ist (ein
COMBO AMP	Verstärker, bei dem die Endstufe und der Lautsprecher sich in einem
	Gehäuse befinden). Bei einigen Verstärkern erzeugt die Einstellung "JC-120" eventuell ein besseres Ergebnis. Überprüfen Sie dieses.
	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das GP-10 mit dem Gitarreneingang
STACK AMP	eines Stack-Verstärkers (Amp und Lautsprecher in zwei getrennten
	Gehäusen) verbunden ist.
JC-120 RETURN	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das GP-10 mit der JC-120 RETURN- Buchse verbunden ist.
	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das GP-10 mit der RETURN-Buchse
COMBO RETURN	eines Combo-Verstärkers verbunden ist.
	Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das GP-10 mit der RETURN-
STACK RETURN	Buchse eines Stack-Verstärkers verbunden ist. Diese Einstellung ist auch
STACK RETURN	geeignet, wenn Sie einen Gitarren-Verstärker mit einem zusätzlichen
	Lautsprechergehäuse verwenden.

Einstellungen für das GK-Tonabnehmersystem

Die Einstellungen für das GK-Tonabnehmersystem sind extrem wichtig, um ein optimales Spiel und den bestmöglichen Sound zu erzielen.


HINWEIS: GK-Einstellungen speichern

Sie können drei Gesamt-Einstellungen für den GK Pickup (GK Settling: 1–3) im GP-10 speichern, z.B. für drei unterschiedliche GK-Gitarren. Wenn Sie nur eine GK-Gitarre verwenden, wählen Sie "1" (Voreinstellung).



Bestimmen des GK Tonabnehmer-Typs

Wählen Sie "GK1: Type", und wählen Sie den GK Pickup aus, der auf bzw. in Ihrer GK-Gitarre installiert ist.



Wert	Beschreibung	Wert	Beschreibung	
GK-3	Roland GK-3	PIEZO F		Fishman
GK-2A	Roland GK-2A	PIEZO G	D: D: I	Graph Tech
GC-1	Roland V-Guitar GC-1	PIEZO L	Piezo Pickup	L.R. Baggs
PIEZO	Piezo Pickup (neutrale Wiedergabe)	PIEZO R		RMC

- * Ein Piezo-Pickup ist ein auf der Brücke einer Gitarre montierter Tonabnehmer und verwendet piezo-elektrische Elemente zur Abnahme der Schwingungen einer Saite.
- * Wählen Sie die Einstellung "GK-2A" für Gitarren, die ein eingebautes GK-Tonabnehmersystem besitzen.

Einstellen der Länge des Abstandes zwischen Steg und Brücke

Wählen Sie "Scale", und stellen Sie die Länge des Abstandes zwischen Steg und Brücke ein.



Wählen Sie "ST" für eine Standard Stratocaster-Gitarre bzw. "LP" für eine Les Paul-Gitarre. Wählen Sie alternativ einen Wert im Bereich von 500–660 mm.


* Dieser Parameter wird nicht angezeigt, wenn "GC-1" als Pickup-Typ ausgewählt ist.

Einstellen des Abstandes der Saiten zur Brücke

Wählen Sie "Distance 1"-"Distance 6", und stellen Sie den Abstand zwischen Mitte des GK Pickup und Saitenaufnahme für die einzelnen Saiten ein.



Wenn für den Pickup-Typ einer der Piezo-Tonabnehmer gewählt ist, ist diese Einstellung nicht notwendig. Dieser Parameter wird nicht angezeigt, wenn "GC-1" als Pickup-Typ ausgewählt ist.



Einstellen der Empfindlichkeit des Tonabnehmers



Wenn die Abstände der Saiten zum GK Pickup unterschiedlich sind, sind auch die erzeugten Lautstärken unterschiedlich. Mit Pickup Sensitivity können Sie diese Lautstärke-Unterschiede ausgleichen.

1. Wählen Sie "Sens", und stellen Sie die Empfindlichkeit der 6ten Saite ein.



Spielen Sie die 6te Saite mit höchstmöglicher Lautstärke, und stellen Sie mit dem [VALUE]-Regler die Empfindlichkeit so ein, dass das Level Meter hoch ausschlägt, ohne dass es beim Maximalwert anschlägt.

- * Falls das Level Meter voll ausschlägt, ist die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt. Sie müssen diese dann wieder reduzieren.
- * Wenn das Level Meter auch bei geringer Empfindlichkeit bereits voll ausschlägt, müssen Sie den Abstand zwischen Tonabnehmer und Saite etwas vergrößern.
- 2. Führen Sie die oben beschriebenen Schritte nacheinander auch für die Saiten "5" bis "1" durch.
- Spielen Sie alle Saiten, und überprüfen Sie, ob die Lautstärke der Saiten untereinander ausgeglichen ist.

Falls der Sound einer Saite zu laut ist, verringern Sie die Empfindlichkeit der entsprechenden Saite etwas.

Damit ist die Einrichtung des Setup abgeschlossen und das GP-10 spielbereit.

Die Bedienung des GP-10

Einstellen der Lautstärke

Mit diesem Regler wird die Gesamt-Lautstärke eingestellt.

Auswahl eines Patches

Guitar Modeling, alternative Stimmungen und Effekteinstellungen können in bis zu 99 "Patches" gesichert werden.

 Wählen Sie das gewünschte Patch mit den [▼] [▲]-Pedalen oder dem [PATCH]-Regler aus.



Sichern eines Patches

Wenn Sie ein anderes Patch auswählen oder das GP-10 ausschalten, werden die bis dahin nicht gesicherten Änderungen gelöscht. Sie sollten daher wichtige Editiervorgänge sichern, bevor Sie das Patch wechseln bzw. das GP-10 ausschalten.

1. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.



Wählen Sie mit dem [PATCH/VALUE]-Regler die gewünschte Ziel-Speichernummer aus.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [EXIT]-Taster.

- 3. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.
- 4. Benennen Sie das Patch.

Sie können bis zu 12 Zeichen eingeben.

Patch:Name Edit Dual Sync

Bewegen Sie den Cursor mit den [◀] [▶]-Tastern auf die gewünschte Position, und wählen Sie das Zeichen mit dem [VALUE]-Regler aus.

Zusätzlich können Sie die folgenden Taster nutzen:

Taster	Funktion
INS (MODELING)	Einfügen eines Leerzeichens an der Cursor-Position.
DEL (EFFECTS)	Löschen des Zeichens an der Cursor-Position und verschieben aller nachfolgenden Zeichen nach links.
CAPS (SYSTEM)	Umschalten des Zeichens an der Cursor-Position auf Groß- bzw. Kleinschreibung.

Drücken Sie den [WRITE]-Taster zweimal, um die Einstellungen zu sichern.

Stimmen der Gitarre (Tuner Mode)

Drücken Sie die $[\Psi]$ [\blacktriangle]-Pedale gleichzeitig, um den Tuner-Modus (das interne Stimmgerät) zu aktivieren.

- * Um die offenen Stimmungen (Alternate Tunings) gemäss der Tuning Control-Sektion zu erreichen, stimmen Sie die Gitarre nach der Standardstimmung (E A D G H E).
- * Wenn die Gitarre an der GUITAR IN-Buchse angeschlossen ist und Sie die Gitarre über diese stimmen möchten, trennen Sie das GK-Kabel von der GK IN-Buchse.
- Drücken Sie die [▼] [▲]-Pedale gleichzeitig.
- * Alternative: Drücken Sie im Play-Display den [▶]-Taster.
- 2. Spielen Sie die gewünschte Saite offen (nicht gegriffen).

Im Display erscheint der Notenname, der der erzeugten Tonhöhe am nächsten liegt




3. Stimmen Sie die Saite so, dass im Display nur die mittlere Anzeige aufleuchtet.

Definieren der Standard-Tonhöhe

Drücken Sie im Tuner-Modus den [▶]-Taster, um die Standard-Tonhöhe einzustellen.

Pitch

435–445 Hz (Voreinstellung: 440 Hz)



Beispiele und mussen nicht zwangslaung mit den Display-Abbildungen Ihres Gerätes übereinstimmen. Grund kann u.a. eine neuere Version des Betriebssystems sein.

Verwenden der Pedale als Controller ([CTL 1], [CTL 2]-Pedale)

In der Voreinstellung steuern die [CTL 1]- und [CTL 2]-Pedale jeweils eine Funktion, die im Patch eingestellt ist.

- * Die Pedale können auch andere Funktionen zugeordnet bekommen.
- → "Pedal- und Schalter-Einstellungen für ein Patch (Ctl:)" (S. 11), "System-Einstellungen für die Pedale und Schalter (SysCtl:)" (S. 13)

Die Controller des GK Pickup

Sie können über die [51] (DOWN) /[S2] (UP)-Taster und den Volume-Regler des GK Pickup die Parameter steuern.

Steuern der Lautstärke/Effekte (Expression Pedal)

Wenn Sie das Expression-Pedal vollständig durchdrücken, wird der Pedaleffekt ein- bzw. ausgeschaltet (die PEDAL SW-Anzeige leuchtet bzw. ist erloschen).




Wenn der Pedal-Effekt eingeschaltet ist...

...wird mit dem Pedal die Lautstärke gesteuert (Voreinstellung).

Wenn der Pedal-Effekt ausgeschaltet ist...


- ... wird mit dem Pedal der mit dem [PEDAL FX]-Regler ausgewählte Effekt gesteuert (z.B. Wah).
- Sie können auch eine andere Funktion auf das Pedal legen.
- → "Pedal- und Schalter-Einstellungen für ein Patch (Ctl:)" (S. 11), "System-Einstellungen für die Pedale und Schalter (SysCtl:)" (S. 13)
- * Wenn Sie das Expression-Pedal betätigen, achten Sie darauf, sich nicht die Hände einzuklemmen bzw. zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.



Grundsätzlicher Vorgang für das Editieren der Einstellungen

Das Editieren der Einstellungen des GP-10 ist einfach und logisch. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung des Editiervorgangs.

1. Drücken Sie den Taster des Bereiches, in dem Sie Einstellungen verändern möchten.



2. Wählen Sie mit den [◄] [▶]-Tastern den gewünschten Parameter aus, und verändern Sie den Wert mit dem [VALUE]-Regler.



Sie können die folgenden Taster verwenden, um die mit ★/☆ markierten Parameter direkt

Taster	Ziel-Parameter	Taster	Ziel-Parameter
[MODELING/ALT TUNE], [EFFECTS], [SYSTEM]	Nachfolgende ★ Markierung	[▶]+[◄]	Nachfolgende ☆ ★ Markierung
[EXIT] + obigen Taster	Vorherige 🖈 Markierung	[4] + [▶]	Vorherige 🖈 🖈 Markierung

- * $[\blacktriangleright] + [\blacktriangleleft]$ bedeutet: " $[\blacktriangleright]$ gedrückt halten und $[\blacktriangleleft]$ drücken."
- 3. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das Play-Display anzuwählen.

Auswahl des Gitarren-Modells

Drücken Sie den [MODELING/ALT TUNE]-Taster, und verändern Sie die Einstellungen.

→ "Modeling-Einstellungen (Mdl:)" (S. 6)

Auswahl einer Elektrischen Gitarre

Parameter	Wert
Mdl: On/Off	ON
Mdl: Type	E. GTR (elektrische Gitarre)
EG: Type	⇒ Siehe "Electric Guitar (EG:)" (S. 6)
EG: PU Select	Bestimmt die Pickup-Position.

Auswahl einer Akustischen Gitarre

Parameter	Wert
Mdl: On/Off	ON
Mdl: Type	ACOUSTIC (akustische Gitarre)
AC: Type	→ Siehe "Acoustic (AC:)" (S. 6)

Auswahl eines Bass

Parameter	Wert
Mdl: On/Off	ON
Mdl: Type	E. BASS (Bass)
EB: Type	→ Siehe "Bass (EB:)" (S. 6)

Auswahl eines Gitarren-Synthesizers

Parameter	Wert
Mdl: On/Off	ON
Mdl: Type	SYNTH (Guitar Synthesizer)
Synth: Type	→ Siehe "Synthesizer (Synth:)" (S. 7)

Auswahl eines Poly FX

Die Poly FX wurden speziell für das GK Pickup-System entwickelt, bei dem das Signal jeder Saite individuell bearbeitet wird.

Parameter	Wert
Mdl: On/Off	ON
Mdl: Type	POLY FX
PolyFx: Type	→ Siehe "Poly FX (PolyFx:)" (S. 8)

Auswahl einer Stimmung (Alternate Tuning)

 $\label{thm:continuous} \mbox{Dr\"{u}} cken \mbox{ Sie den [MODELING/ALT TUNE]-Taster, und verändern \mbox{ Sie die Einstellungen.}$

- → "Alternate Tuning-Einstellungen (AltTune:)" (S. 8)
- * Wenn Modeling Type auf "SYNTH" oder "POLY FX" gestellt ist, können das "Alternate Tuning" bzw. die 12-String Guitar-Funktion nicht genutzt werden.

Auswahl einer Stimmung

Parameter	Beschreibung	
AltTune: On/Off	Schaltet die Alternate Tuning-Funktion ein bzw. aus.	
	OPEN D, E, G, A	Bei Spielen der offenen Saiten wird ein Dur-Akkord erzeugt.
	DROP D-A	Nur die 6te Saite ist auf D herunter gestimmt. Die anderen Stimmungen Die anderen Stimmungen sind Variationen, die im Verhältnis zu DROP D parallel abwärts transponiert werden.
AltTune: Type	D-MODAL	Die 6te, 2te und 1te Saite sind um einen Ganzton herunter gestimmt.
	NASHVL	Die 6te, 5te, 4te und 3te Saite sind um eine Oktave aufwärts gestimmt, ähnlich der oktavierten Saiten einer 12-saitigen Gitarre.
	-12-+12 STEP	Alle Saiten sind um die hier eingestellten Halbtonschritte entweder abwärts oder aufwärts transponiert.
	USER	Eigene Einstellungen für die Stimmung jeder einzelnen Saite.

Auswahl einer 12-saitigen Gitarre

Parameter	Beschreibung
12Str: On/Off	Schaltet den Sound einer 12-saitigen Gitarre ein bzw. aus. Der Klang einer 6-saitigen Gitarre wird in den einer 12-saitigen Gitarre umgewandelt.
	Gitarre wird in den einer 12-saitigen Gitarre umgewandelt.

Beispiel: Offene G-Stimmung einer Telecaster (hinterer Pickup)

Parameter	Wert
Mdl: On/Off	ON
Mdl: Type	E. GTR
EG: Type	TE
EG: PU Select	REAR
AltTune: On/Off	ON
AltTune: Type	OPEN G

Beispiel: Umwandlung von Akustik-Gitarre auf 12-saitige Gitarre

Parameter	Wert
Mdl: On/Off	ON
Mdl: Type	ACOUSTIC
AC: Type	MA28
AltTune: On/Off	OFF
12Str: On/Off	ON

Hinzufügen von Effekten

Drücken Sie den [EFFECTS]-Taster, und verändern Sie die Einstellungen.

→ "Effekt-Einstellungen" (S. 9)

Amp

Parameter	Beschreibung
Amp: On/Off	Schaltet den Amp ein bzw. aus
Amp: Type	Amp-Typ

FX (Overdrive usw.)

Parameter	Beschreibung	
FX: On/Off	Schaltet den FX ein bzw. aus	
FX: Type	FX-Tvp	

Wah

Parameter	Beschreibung
Wah: On/Off	Schaltet den Wah-Effekt ein bzw. aus
Wah: Type	Wah-Typ

Chorus

Parameter	Beschreibung
Chorus: On/Off	Schaltet den Chorus ein bzw. aus
Chorus: Mode	Chorus-Typ

Delay

Parameter	Beschreibung
Delay: On/Off	Schaltet das Delay ein bzw. aus
Delay: Type	Delay-Typ

Reverb

Parameter	Beschreibung
Reverb: On/Off	Schaltet das Reverb ein bzw. aus
Reverb: Type	Reverb-Typ

Equalizer

Parameter	Beschreibung
EQ: On/Off	Schaltet den Equalizer ein bzw. aus

Noise Suppressor

Parameter	Beschreibung
NS: On/Off	Schaltet den Noise Suppressor ein bzw. aus

Modeling/Poly FX/Alternate Tuning-Einstellungen

Modeling-Einstellungen (Mdl:)

Drücken Sie den [MODELING/ALT TUNE]-Taster, um die Einstellungen aufzurufen.

* Die angezeigten Parameter sind abhängig vom ausgewählten Modeling-Typ.

Details zu den ★/☆ Markierungen finden Sie unter "Grundsätzlicher Vorgang für das Editieren der Einstellungen" (S. 5).

		_	
	Parameter	Beschreibung	
\star	On/Off	Schaltet das Modeling ein bzw. aus.	
	Type E. S:	Modeling-Typ.	
		E. GTR	Elektrische Gitarre
		ACOUSTIC	Akustische Gitarre
		E. BASS	Bass
		SYNTH	Gitarren-Synthesizer
		POLY FX	Poly FX

Electric Guitar (FG:)

Parameter	Beschreibu	ıng	
	Typ der ele	ktrischen Gitarre.	
		Model einer Fender Stratocaster, eine Gitarre mit drei Singl	
	CLA ST	Coil-Tonabnehmern.	
	MOD ST	Modell einer Gitarre mit drei EMG Aktiv Single Coil-	
	MODSI	Tonabnehmern.	
		Modell einer Fender Telecaster, eine Gitarre mit zwei	
	TE	Single-Coil-Tonabnehmern, häufig verwendet für Blues und	
		Country-Musik.	
	LP	Modell einer Gibson Les Paul Standard, eine Gitarre mit zw	
		Humbucker-Tonabnehmern, häufig verwendet für Rock.	
		Modell einer Gibson Les Paul Junior, eine Gitarre mit	
	P90	zwei Single-Coil-Tonabnehmern, die Pickups in den	
		Ausführungen "dog ear" bzw. "soap bar".	
	335	Modell einer Gibson ES-335 Dot, eine halb-akustische Gitar	
T		mit zwei Humbucker-Tonabnehmern.	
Туре		Modell einer Gibson L-4 CES, eine halb-akustische Gitarre f	
	L4	Jazz, mit zwei Humbucker-Tonabnehmern und bestückt m Flachumwickelten Saiten.	
	RICK	Modell einer Rickenbacker 360, eine halb-akustische Gitarr mit zwei einzigartigen Single Coil-Tonabnehmern.	
		Modell einer Danelectro 56-U3, eine Gitarre mit	
	LIPS	drei Tonabnehmern, die eine auffällige, silberne	
	LIFS	Lippenstifthülsen-artige Bauweise besitzen.	
	WIDE	Erzeugt den Sound eines mit viel mehr Drahtwicklungen a	
	RANGE	normal versehenen Single Coil-Tonabnehmers.	
	15.1102	Ein herkömmlicher Humbucker-Tonabnehmer besitzt	
		zwei nebeneinander liegende Spulen, bei dem die hohen	
	BRIGHT	Frequenzen gefilter werden. Bei diesem Modell bleiben	
	ним	sowohl die hohen Frequenzen als auch der originale	
		Klangcharakter des Humbucker-Tonabnehmers erhalten.	
	FRETLESS	Modell einer Fretless-Gitarre.	
	Bestimmt d	lie Position des Tonabnehmers.	
	REAR	Hinterer Tonabnehmer	
	R+C *1	Hinterer und mittlerer Tonabnehmer	
	CENTER *1	Mittlerer Tonabnehmer	
	C+F *1	Mittlerer und vorderer Tonabnehmer	
PU Select *1	FRONT	Vorderer Tonabnehmer	
	R+F *2	Hinterer und vorderer Tonabnehmer	
	ALL *3	Alle Tonabnehmer	
	*1 nur CLA-	-ST, MOD-ST, LIPS	
	*2 nur TE, L	P, P-90, RICK, 335, L4, BRIGHT HUM, WIDE RANGE	
*3 nur l			
Tone Type *2		Bestimmt den Fretless Tone-Typ.	
Sens *2 Regelt die Eingangsempfindlichkeit des FRETLESS			
Depth *2			
Attack *2 Regelt den Attack des Picking-Sounds.			
Resonance *2		Resonanz des Sounds.	
Direct Level *2		lie Lautstärke des Direktsignals.	
Volume	Regelt die I	Lautstärke. Bei "0" ist kein Sound hörbar.	
Regelt die Klangfarbe. Der Standardwert ist "1		Klangfarbe. Der Standardwert ist "100". Je niedriger der Wert,	
Tone	desto weigh	her ist der Klang.	

^{*1} Andere als FRETLESS

Acoustic (A	coustic (AC:)			
Parameter	Danahaaiha	0 1 3		
rarameter		Beschreibung Tim den duration of Citation		
	тур der акт	Typ der akustischen Gitarre.		
	MA28	Der Sound einer Martin D-28. Ein klassisches Modell mit exquisitem Sound.		
	TRP-0	Der Sound einer Martin 000-28. Mit starker Resonanz in den Bässen und klarem Soundprofil.		
	GB45	Der Sound einer Gibson J-45. Mit Vintage-Sound und sehr guter Ansprache.		
★ Туре	GB SML	Der Sound einer Gibson B-25. Kompaktes Design, wird häufig für Blues verwendet.		
71	GLD40	Der Sound einer Guild D-40. Erzeugt eine sehr warme Schallkörper-Resonanz und besitzt eine feine Saitenresonanz.		
	NYLON	Modell einer Gitarre mit Nylonsaiten.		
	RESO	Modell einer Dobro.		
	BANJO	Modell eines 5saitigen Banjos.		
	SITAR	Modell einer Coral Electric Sitar inklusive derer komplexen Klang-Charakteristik.		
Body *1	ist der virtu	Regelt die Resonanz des Schallkörpers. Je höher der Wert, desto größer ist der virtuelle Schallkörper. Wenn ein Rückkopplungs-Effekt entsteht, verringern Sie den Wert.		
Attack *2	Je höher de	Bestimmt die Stärke des Attack-Signals, wenn die Saite stark gezupft wird. Je höher der Wert, desto stärker ist der Attack-Anteil und desto schärfer erklingt der Sound.		
	Bestimmt o	die Position des Tonabnehmers.		
	FRONT	Vorderer Tonabnehmer		
PU Select *3	R+F	Hinterer und vorderer Tonabnehmer		
	REAR	Hinterer Tonabnehmer		
	PIEZO	Piezo Pickup		
Sens *3	Reaelt den	Eingangsempfindlichkeit.		
Color *3		Klangcharakter des Sitar-Sounds.		
Decay *3		Regelt den Zeitraum, der benötigt wird, bis sich der Sound nach der Attack-Phase verändert.		
BUZZ*3	Regelt die	Regelt die Stärke des charakteristischen metallisch sirrenden Saitenklangs, der von den nur zum Teil auf der Brücke aufliegenden Saiten erzeugt wird.		
Attack Level *3 Bestimmt die Lautstärke des Attack-Anteils Resonanze *4 Regelt die Resonanz des Schallkörpers. Je l				
		Resonanz des Schallkörpers. Je höher der Wert, desto stärker ist		
Sustain *5	Bestimmt, Vibration (Regelt den	die Resonanz. Bestimmt, wie die erzeugte Lautstärke durch unterschiedlich starke Saiten- Vibration (erzeugt durch unterschiedlich starkes Zupfen) beeinflusst wird. Regelt den Zeitraum, über den leise Signale verstärkt werden. Je höher der Wert, desto länger ist die Sustain-Phase.		
Regelt die Klangfarbe. Der Standardwert is		Klangfarbe. Der Standardwert ist "0". Je höher der Wert, desto en die hohen Frequenzen verstärkt.		
Volume Regelt die Lautstärke. Bei "0" ist kein Sound hörbar.				

^{*1} Andere als RESO und BANJO

Bass (EB:)			
Parameter	Beschreibung		
	Page Typ		

Parameter	Beschreibung		
_	Bass-Typ		
	JB	Modell eines Fender Jazz Bass.	
туре	PB	Modell eines Fender Precision Bass.	
	FRETLESS	Modell eines Fretless Bass.	
Rear Volume *1	Lautstärke des	s hinteren Tonabnehmers.	
Front Volume *1	Lautstärke des vorderen Tonabnehmers.		
Tone Type *2	Bestimmt den Fretless Tone-Typ.		
Sens *2	Regelt die Eingangsempfindlichkeit für FRETLESS. Regelt den Anteil der Obertöne. Regelt den Attackanteil des Picking-Sounds.		
Depth *2			
Attack *2			
Resonance *2	Fügt einen Re	sonanzeffekt hinzu.	
Direct Level *2	Bestimmt die Lautstärke des Direktsignals.		
Volume	Regelt die Lautstärke. Bei "0" ist kein Sound hörbar.		
Tone	Regelt den Klangcharakter.		
	Type Rear Volume *1 Front Volume *1 Tone Type *2 Sens *2 Depth *2 Attack *2 Resonance *2 Direct Level *2 Volume	Type Bass-Typ JB PB FRETLESS Rear Volume *1 Lautstärke de: Front Volume *1 Lautstärke de: Frone Type *2 Bestimmt den Sens *2 Regelt die Ein Depth *2 Regelt den An Attack *2 Regelt deinen Re Direct Level *2 Bestimmt die Volume Regelt die Lau	

^{*1} nur JB

^{*2} nur NYLON und BANJO *3 nur SITAR

^{*4} nur RESO und BANJO *5 nur RESO

^{*2} nur FRETLESS

Synthesizer (Synth:)				
Parameter	ter Beschreibung			
	Typ des Synth	esizers.		
	GR-300	Modell des Roland GR-300, ein berühmter polyphoner Gitarren-Synthesizer aus dem Analog-Zeitalter.		
★ Type	OSC SYNTH	ein Analog Synth-Sound, modelliert über einen DSP- Oszillator.		
	WAVE SYNTH	Dieser Algorithmus erzeugt Synthesizer-Sounds durch direkte Abnahme des Saitensignals vom Tonabnehmer mit sehr natürlichem Spielgefühl.		

GR-300 (GR300:)

	GR-300 (GR300:)			
Parameter	Beschreibung			
	Diese Einstellung bestimmt, ob der HEXA-VCO (Sägezahn-Wellenform)			
		oder der HEXA-DISTORTION (Rechteck-Wellenform) oder beide gespielt		
Λ	werden.			
☆ Mode	VCO	Der HEXA-VCO-Sound wird gespielt.		
	V+D	Die HEXA-VCO- und HEXA-DISTORTION-Sounds werden		
		gleichzeitig gespielt.		
	DIST	Der HEXA-DISTORTION-Sound wird gespielt.		
Volume	Regelt die Lau	ıtstärke. Bei "0" ist kein Sound hörbar.		
Comp Sw	Bei ON wird d	Bei ON wird die Abklingzeit (Decay) des HEXA-VCO verlängert.		
Cutoff	Regelt den Cu	Regelt den Cutoff-Frequenz (Brillanz des Sounds).		
Resonance	Regelt die Res	gelt die Resonanz (Schärfe des Sounds).		
	Verändert aut	omatisch die VCF Cutoff-Frequenz abhängig von der		
	Saiten-Vibrati	on. Damit können Sie bei jedem Zupfen der Saite den Klang		
		3. einen Wah-ähnlichen Effekt erzeugen.		
		Die VCF Cutoff-Frequenz wird bei jedem Zupfen der Saite		
☆ EnvModSw	ON	ausgehend von einer hohen Frequenz in Richtung tiefe		
		Frequenz verändert.		
		Die VCF Cutoff-Frequenz wird bei jedem Zupfen der Saite		
	INV	ausgehend von einer tiefen Frequenz in Richtung hohe		
		Frequenz verändert.		
	Regelt die Em	pfindlichkeit der Envelope Modulation-Funktion. Je höher		
EnvModSens		to stärker wirkt die Envelope-Modulation auch bei nur		
	schwachem Z	Supfen einer Saite.		
F 44 14: 1	Regelt die Att	ackzeit der Envelope-Modulation. Je höher der Wert, desto		
EnvModAtck		die Attackphase.		
	Erlaubt die Ur	mschaltung der Pitch Shift-Funktion auf A, B und OFF. Die		
	Tonhöhe des HEXA-VCO-Sounds wird entsprechend verändert.			
☆ Pitch Sw		FT wird nur auf den HEXA-VCO-Sound angewendet, nicht auf		
		-DISTORTION-Sound. Wählen Sie für MODE entweder "VCO"		
		"wenn Sie die Pitch Shift-Funktion verwenden möchten.		
P. Shift A		n Grad der Verstimmung des Original-Sounds (in		
P. Shift B Halbtonschritten). P. Fine A Bestimmt die Feinstimmung der Tonhöhe. [-50] entspr abwärts, [+50] einem Halbton aufwärts.				
		Feinstimmung der Tonhöhe [-50] entspricht einem Halbton		
r. Fille b		I wird zusätzlich zum HEXA-VCO-Sound eine Sägezahn-		
		Wellenform mit der gleichen Tonhöhe gespielt und erzeugt damit ein		
		breiteres Klangbild.		
	Dieteles Mail	gbild.		
	HINWEIS			
P. Duet	Wenn Sie die	Tonhöhenverschiebung des HEXA-VCO-Sounds auf		
1. Duct	PITCH+/-12 (eine Oktave auf- oder abwärts), +/-7 (reine Quinte) oder +/-5			
	(reine Quarte) stellen, wird ein sehr dicht klingender Synthesizer-Sound			
	erzeugt.			
	Eine weitere Klangtiefe erreichen Sie, wenn Sie den Parameter PITCH FINE			
	auf ca. "+/-5" stellen und damit den HEXA-VCO-Sound leicht verstimmen.			
-A		ınktion sorgt für eine gleichmäßige Tonhöhenänderung,		
		ch Sw"-Parameter umgeschaltet wird.		
		n Zeitraum für die Tonhöhenänderung aufwärts, wenn der		
		rameter umgeschaltet wird. Bei "0" wird die Tonhöhe sofort		
Sweep Rise	umgeschaltet; je höher der Wert, desto langsamer wird die Tonhöhe			
	geändert.			
	Bestimmt der	n Zeitraum für die Tonhöhenänderung abwärts, wenn der		
		rameter umgeschaltet wird. Bei "0" wird die Tonhöhe sofort		
Sweep Fall		; je höher der Wert, desto langsamer wird die Tonhöhe		
geändert.		•		
☆ Vibrato Sw	Erzeugt einer	ı Vibrato-Effekt für den HEXA-VCO-Sound.		
Vib Rate		schwindigkeit des Vibrato-Effekts.		
Vib Depth		irke des Vibrato-Effekts.		
inegen die starke des vibrato-Effekts.		The second secon		

OSC Synth (OSC:)

Parameter	Beschreibung	J		
	Erzeugt eine Wellenform, welche den grundsätzlichen Klangcharakter des Sounds und die Tonhöhe bestimmt. Das GP-10 besitzt zwei Oszillatoren: OSC 1 und OSC 2.			
	SINGLE	Nur OSC 1 wird verwendet.		
	DUAL	OSC 1 und OSC 2 werden verwendet.		
☆ Mode	SYNC	OSC 2 wird aktiv auf den Beginn seines Zyklus zurück gesetzt, synchron zur OSC 1-Frequenz (erzeugt einen Oscillator Sync, eine komplexe Wellenform).	OSC 2 OSC 1	
	RING	Ein Ring Modulator-Sound. OSC 1 und OSC 2 werden multipliziert und erzeugen eine komplexe Wellenform.	OSC 1 OSC 2	*************************************
Volume	Regelt die Lautstärke. Bei "0" ist kein Sound hörbar.			

Parameter	Beschreibur				
		Wellenform (Basis für den Klangcharakter).			
	SIN	∼ Sinus-Wellenform			
₩ Waveform 1/2	TRI	✓ Sägezahn-Wellenform ✓ Dreieck-Wellenform			
wavelorii 1/2	SQR	□ Rechteck-Wellenform			
	PW	Pulsbreiten-Wellenform			
	NOISE	Rauschen			
Pitch 1/2	Regelt die To	nhöhe.			
Pitch Fine 1/2		e Tonhöhe in Feinschritten.			
PW Width 1/2	Bestimmt die				
PW Mod Rate 1/2	Bestimmt die	e Stärke des LFO, mit der die Pulsbreite moduliert wird.			
P. Env Attck 1/2 P. Env Decay 1/2	Bestimmt die Tonhöhen-H	e Attack- bzw. Decayzeit der üllkurve. NOTE ON (PICKING)			
P. Env Depth 1/2	Bestimmt die	Stärke, mit der die Hüllkurve die Tonhöhe moduliert.			
Level 1/2	Bestimmt die	Lautstärke des OSC.			
	Bestimmt de				
	BYPASS	Das Filter ist ausgeschaltet.			
	LPF	Die Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz werden gefiltert, und der Sound klingt entsprechend gedämpft.			
		Die Frequenzen unterhalb der Cutoff-Frequenz werden			
☆ Filter Type	HPF	gefiltert, und der Sound klingt entsprechend mit betonten hohen Frequenzen.			
	BPF	Nur die Frequenzen in der direkten Umgebung der Cutoff-			
		Frequenz erklingen. Die Frequenzen in der direkten Umgebung der Cutoff-			
	PKG	Frequenz werden besonders hervorgehoben.			
	-12 dB	LEV. LPF			
Filter Slope	. 2 00	Bestimmt die Flanken-			
P	-24 dB	Stellifeit des LOW Pass-Filters.			
Filter Cutoff	Bestimmt die	FREQ. e Cutoff-Frequenz.			
		e Änderung der Cutoff-Frequenz abhängig von der gespielten			
FltrCtOffFlw	Tonhöhe.				
Fltr Reso		e Resonanz (eine Überbetonung der Frequenzen in direkter der Cutoff-Frequenz). Je höher der Wert, desto schärfer ist der			
	Sound.	·			
FltrVeloSens	Bestimmt, w	ie stark das Filter durch die Spieldynamik beeinflusst wird.			
FltrEnvAttck					
FitrEnvDecay	Postim m on a	die Verlaufzeiten (Attack/			
FltrEnvSustn		in/Release) der Filter-Hüllkurve.			
FitrEnvRels	,	A D R			
		NOTE ON (PICKING)			
		e Stärke und Richtung der Änderung der Cutoff-Frequenz. Je			
FltrEnvDepth		höher der Wert, desto höher liegt die Cutoff-Frequenz. Je niedriger der Wert, desto tiefer liegt die Cutoff-Frequenz.			
☆ AmpVeloSens		ie stark die Lautstärke durch die Spieldynamik beeinflusst wird.			
AmpEnvAttck	Restimmen (lie Verlaufzeiten (Attack/			
AmpEnvDecay		in/Release) der Lautstärke-			
AmpEnvSustn	Hüllkurve.	4545			
AmpEnvRels		A D R NOTE ON (PICKING)			
	Bestimmt die	E LFO-Wellenform.			
	SIN	∼ Sinus-Wellenform			
	SAW UP	✓ Sägezahn-Wellenform			
☆ LFO 1/2 Shape	SAW DOWN	₩ Sägezahn-Wellenform (mit umgekehrter Polarität)			
	TRI	∼ Dreieck-Wellenform			
	SQR	☐☐ Rechteck-Wellenform Random-Wellenform (zufällige Änderung)			
	RANDOM S&H	Random-Wellenform (zufallige Anderung) 「中 Sample&Hold-Wellenform			
LFO1/2 RATE		e Modulations-Geschwindigkeit des LFO.			
LFO1/2 PtchDpt1/2	Bestimmt die	Stärke der PITCH (Tonhöhen)-Modulation durch den LFO			
	(Vibrato-Effe				
LFO1/2 FltDepth		e Stärke der FILTER CUTOFF-Modulation durch den LFO. e Stärke der AMP LEVEL (Lautstärke)-Modulation durch den			
LFO1/2 AmpDepth	LFO (Tremol				
LFO1/2 Dly Time	Bestimmt die	e Verzögerung des Einsatzes des LFO.			
LFO1/2 Fade Time	bis "Erreiche	e Zeit von "Spielen des Sounds" n der höchsten Amplitude			
7 Delu/84	des LFO". Bei MONO w	ird immer nur eine Note gespielt, auch wenn Sie einen Akkord			
Poly/Mono	anschlagen.				
Chromatic		Bei "ON" werden die Noten in Abständen von Halbtonschritten gespielt. Die Abstände von Halbtonschritten wird auch beibehalten, wenn Sie die			
	Saiten der G	Saiten der Gitarre ziehen.			
☆ Portamento	Erzeugt das : danach gesp	stufenlose Gleiten der Tonhöhe einer Note zur Tonhöhe der			
Porta Rate		eschwindigkeit, mit der das Gleiten der Tonhöhe geschieht.			
		ie der Portamento-Effekt arbeitet.			
	* Nur gülti	g im POLY Mode.			
Porta Mode	MODE 1	Für jede individuelle Saite gilt: das Portamento startet ab der Tonhöhe der zuletzt gespielten Note auf der			
-		entsprechenden Saite.			
		•			
	MODE 2	Das Portamento startet ab der zuletzt gespielten Note (gilt für alle Saiten gleichermaßen).			

Parameter	Beschreibur	Beschreibung		
	Bestimmt die Hold-Effekts	e Arbeitsweise des über die [CTL 1] [CTL 2]-Pedale erzeugten		
		* Sie müssen dafür die entsprechenden Einstellungen unter "Patch: CTL" (S. 11) bzw. "Sys: CTL" (S. 13) vornehmen.		
Hold Mode	MODE 1	Neu gespielte Noten, während die Hold-Funktion aktiv ist, werden ebenfalls gehalten.		
	MODE 2	Während die Hold-Funktion aktiv ist, erklingen die danach neu gespielten Noten nicht.		
	MODE 3	Während die Hold-Funktion aktiv ist, erklingen die danach neu gespielten Noten nur für die Saite, die gehalten wird.		
	Erhöhen Sie	Erhöhen Sie den Wert dieses Parameters, wenn bereits bei Berühren einer		
LowVeloCut		ınd getriggert wird. Je höher der Wert, desto stärker muss eine t werden, um einen Sound zu erzeugen.		

Wave Synth (WAVE:)

		• •		
Parameter Beschreibung				
	Туре	Bestimmt die Wellenform, auf der der Synth-Sound basiert.		
$\stackrel{\wedge}{\bowtie}$		SAW	Sägezahn-Wellenform.	
		SQUARE	Rechteck-Wellenform.	
Volume Regelt die Lautstärke. Bei "0" ist kein Sound hörbar. Cutoff Regelt die Cutoff-Frequenz und filtert entsprechend Ober		ıtstärke. Bei "0" ist kein Sound hörbar.		
		off-Frequenz und filtert entsprechend Obertöne.		
	Resonance	Regelt die Resonanz (Schärfe des Klangs). Bei "On" ist die Tonhöhe um eine Oktave nach unten verschoben.		
	Octave			

Poly FX (PolyFx:)

Parameter	Beschreibung		
	DISTORTION	Distortion-Sound, mit klarer Resonanz auch bei Akkordspiel	
	CRYSTAL	Sound mit metallischer Resonanz und Transparenz	
★ Type	RICH MODULATION	Räumlicher Modulation-Sound	
A Type	SLOW PAD	"Fantasy style" Flächensound	
	TOUCH WAH	Erzeugt einen Wah-Effekt, dessen Filter-Ansprache von der Spieldynamik abhängig ist.	

DISTORTION/CRYSTAL/RICH MODULATION/SLOW PAD (PFxDist: /PFxCrystal: /PFxRichMod: /PFxSlowPad:)

Parameter		Beschreibung		
GtrVol		Bestimmt die Lautstärke des Gitarren-Eingangssignals.		
Gain *1	l	Regelt die Stärke der Verzerrung.		
GainBal *1		Regelt die Balance der Verzerrung zwischen tiefen und hohen Saiten.		
		Je höher der Wert, desto stärker verzerren die über die tiefen Saiten gespielten Sounds.		
		Je niedriger der Wert, desto stärker verzerren die über die hohen Saiten gespielten Sounds.		
	DISTORTION	Regelt den Grad der Trennung der Noten bei Akkordspiel. Je höher der Wert, desto differenzierter erklingen die einzelnen Noten des gespielten Akkords.		
Color	CRYSTAL	Regelt den Klangcharakter der hohen Frequenzen. Je höher der Wert, desto metallischer klingt der Sound.		
	RICH MODULATION	Regelt die Stärke des Modulations-Effekts. Je höher der Wert, desto stärker ist der Modulations-Effekt.		
	SLOW PAD	Regelt die Stärke der Attack-Signals. Je höher der Wert, desto stärker ist der Anteil des Attack-Signals.		
Tone		Regelt die Brillanz des Sounds. Je höher der Wert, desto heller klingt der Sound.		
Level		Regelt die Lautstärke.		

^{*1} nur DISTORTION

TOUCH WAH (PFxTWah:)

TOOCH WAIT (FTXT Wall.)			
Parameter	Beschreibung		
	Bestimmt den Wah-Modus		
Mode	LPF	Low Pass Filter. Der Wah-Effekt wird in einem breiten Frequenzspektrum erzeugt.	
	BPF	Band Pass Filter. Der Wah-Effekt wird in einem engen Frequenzspektrum erzeugt.	
	Bestimmt of	die Richtung, in der die Filter-Frequenz durch das Eingangssignal	
Polar	gelenkt wi	rd.	
Polar	DOWN	Die Filter-Frequenz wird gesenkt.	
	UP	Die Filter-Frequenz wird angehoben.	
Sens	Regelt die Empfindlichkeit des Filters bezüglich der Senkung bzw. Anhebung der Filter-Frequenz abhängig von der Spieldynamik. Je höher der Wert, desto größer ist die Empfindlichkeit des Filters. Bei "0" hat die Spieldynamik keinen Einfluss auf die Senkung bzw. Anhebung der Filter- Frequenz.		
Freq	Regelt die Mittel-Frequenz für den Wah-Effekt.		
Decay	Bestimmt den Zeitraum für das Filter, bis die Sweep-Phase beendet ist.		
Peak	Regelt die Stärke, mit der der Wah-Effekt auf den Bereich um die Mittel- Frequenz wirkt. Je höher der Wert, desto mehr wird der Wah-Effekt betont. Bei "50" wird ein Standard Wah-Sound erzeugt.		
ToneType	Bestimmt den Typ des Tones.		
Comp Sw Schaltet den Compressor ein bzw. aus.		en Compressor ein bzw. aus.	
Comp Sus			
Comp Atk	Regelt die Stärke des Attack-Anteils bei Spielen der Saiten.		
Volume	olume Regelt die Lautstärke.		

Alternate Tuning-Einstellungen (AltTune:)

Drücken Sie den [MODELING/ALT TUNE]-Taster, um die Einstellungen aufzurufen.

* Wenn für Modeling Type "SYNTH" oder "POLY FX" ausgewählt ist, können die Alternate Tuning/12-String Guitar/String Bend-Funktionen nicht verwendet werden.

	werden.				
	Parameter	Beschreibur	Beschreibung		
*	On/Off Schaltet das Alternate Tuning-Funktion ein bzw. aus.		Alternate Tuning-Funktion ein bzw. aus.		
		OPEN D, E, G, A	Bei Spielen der offenen Saiten wird ein Dur-Akkord erzeugt.		
		DROP D-A	Nur die 6te Saite ist auf D herunter gestimmt. Die anderen Stimmungen sind Variationen, die im Verhältnis zu DROP D parallel abwärts transponiert werden.		
	Туре	D-MODAL	Die 6te, 2te und 1te Saite sind um einen Ganzton herunter gestimmt.		
		NASHVL	Die 6te, 5te, 4te und 3te Saite sind um eine Oktave aufwärts gestimmt, ähnlich der oktavierten Saiten einer 12-saitigen Gitarre.		
		-12-+12 STEP	Alle Saiten sind um die hier eingestellten Halbtonschritte entweder abwärts oder aufwärts transponiert.		
		USER	Eigene Einstellungen für die Stimmung jeder einzelnen Saite.		
₩	Shift 1-6 *1	Bestimmt pr	Bestimmt pro Saite die Verstimmung in Halbtonschritten.		
☆	Fine 1-6 *1	Bestimmt die Feinstimmung pro Saite; [-50] entspricht einem Halbton abwärts, [+50] einem Halbton aufwärts.			

^{*1} nur USER

12-String Guitar-Einstellungen (12Str:)

Drücken Sie den [MODELING/ALT TUNE]-Taster, um die Einstellungen aufzurufen.

	Parameter	Beschreibun	g
+	On/Off		Sound einer 12-saitigen Gitarre ein bzw. aus. Der Klang einer
		6-saitigen Git	arre wird in den einer 12-saitigen Gitarre umgewandelt.
	Type	NORMAL	Die normale Stimmung einer 12-saitigen Gitarre.
	**	USER	Eigene Einstellungen für die Stimmung jeder einzelnen Saite.
¥	PitchShft 1-6 *1	Bestimmt pro	Saite die Verstimmung in Halbtonschritten.
₹	PitchFine 1–6 *1	Bestimmt die	Feinstimmung pro Saite; [-50] entspricht einem Halbton
		abwärts, [+50] einem Halbton aufwärts.
α	Level 1-6 *1	Bestimmt die	Lautstärke für jede oktavierte Saite.
৵	Delay 1-6 *1	Bestimmt die	Verzögerung der Klangausgabe jede oktavierte Saite im
M	Delay 1-0 "1	Vergleich zur	Klangausgabe der jeweiligen Haupt-Saite.

^{*1} nur USER

String Bend-Einstellungen (StrBend:)

Drücken Sie den [MODELING/ALT TUNE]-Taster, um die Einstellungen aufzurufen.

	Parameter	Beschreibung	
*	On/Off	Schaltet die String Bend-Funktion ein bzw. aus.	
	Depth 1-6	Regelt die Stärke der Tonhöhenänderung für jeder der Saiten, wenn der Bend-Parameter auf "100" gestellt ist.	
	Берин 1-0	Bend-Parameter auf "100" gestellt ist. Die Änderung der Tonhöhe geschieht in Halbtonschritten, ausgehend von der aktuellen Tonhöhe. Bei "0" wird bei Ziehen der Saiten die Tonhöhe nicht verändert. Bei "100" werden die Tonhöhen der Saiten in Abhängigkeit der Einstellungen für "Depth 1–6" verändert. Normalweise ist das Pitch Bend auf "0" gestellt, und	
-	Control	Bei "0" wird bei Ziehen der Saiten die Tonhöhe nicht verändert. Bei "100" werden die Tonhöhen der Saiten in Abhängigkeit der Einstellungen für "Depth 1–6" verändert. Normalweise ist das Pitch Bend auf "0" gestellt, und der Regelbereich "0–100" wird über "Control Assign" gesteuert.	
		Die Änderung dieser Einstellung kann nicht in einem Patch gesichert werden, sondern wird bei Umschalten des Patches auf "0" zurück gesetzt.	

Andere Modeling-Einstellungen (Mdl:)

	Parameter	Beschreibung
		Schaltet den Noise Suppressor ein bzw. aus.
	NS On/Off *1	Dieser Effekt unterdrückt Nebengeräusche bzw. Brummen, das über den Tonabnehmer der Gitarre einstreut.
	NS Threshold *1	Wählen Sie einen hohen Wert, wenn das Nebengeräusch vergleichsweise laut ist. Wählen Sie einen niedrigen Wert, wenn das Nebengeräusch vergleichsweise leise ist. Achten Sie darauf, dass bei der aktuellen Einstellung der Gitarrensound immer natürlich ausklingt.
		* Bei einer zu hohen Einstellung kann es vorkommen, dass bei Spielen der Saiten, z.B. wenn diese nur leicht gezupft werden, kein Sound erzeugt wird.
	NS Release *1	Regelt den Zeitraum von "der Noise Suppressor beginnt zu arbeiten" bis "der Pegel des Nebengeräusches liegt bei "0".
	String Lv 1-6	Bestimmt die Ausgangslautstärke für jede Saite.
	String Pan 1–6	Bestimmt die Stereo-Position für jede Saite.

^{*1} Bei einigen Modeling-Typen werden die Noise Suppressor-Parameter nicht angezeigt.

Effekt/Patch-Einstellungen

Effekt-Einstellungen

Drücken Sie den [EFFECTS]-Taster, um die Einstellungen aufzurufen.

* Die angezeigten Parameter sind abhängig vom ausgewählten Effekt-Typ.

HINWEIS

Details zu den $\bigstar/\%$ Markierungen finden Sie unter "Grundsätzlicher Vorgang für das Editieren der Einstellungen" (S. 5).

Preamp (Amp:)

Mithilfe der COSM-Technologie ist es möglich, das Modell des Preamp (Vorverstärker), die Größe der Lautsprecher und den Typ des Gehäuses nachzubilden.

	——————————————————————————————————————	Laacspreene	r dila deri Typ des deriadses flactizabilaeri.	
	Parameter	Beschreibung		
*	On/Off	Schaltet den I	Effekt ein bzw. aus.	
		Type of Amp		
		NATURL	Ein Clean-Sound, der die Eigenarten des Verstärkers (z.B. verstärkte	
		CLEAN	Höhen und wuchtige Bässe) minimiert bzw. neutralisiert.	
		FULL RANGE	Ein Verstärker mit breitem Frequenzband und sehr gleichförmiger	
		FULL KANGE	Ansprache. Geeignet für akustische Gitarren.	
		сомво	Crunch-Sound, der die Nuancen des Zupfen der Saiten deutlich	
		CRUNCH	ausdrucksvoller wiedergibt als normale Combo-Verstärker.	
		STACK	Crunch-Sound, der sowohl sehr sensibel auf die	
		CRUNCH	Spieldynamik reagiert als auch den Klangcharakter eines 4 x	
		CHOINCIT	12"-Lautsprechergehäuses beibehält.	
		HiGAIN	High-Gain-Sound eines Vintage Marshall-Amps, neu aufpoliert	
		STACK	mithilfe der COSM Modeling-Technologie.	
		POWER	Ein linearer Drive-Sound, geeignet für ein breites Spektrum, von	
		DRIVE	Backing bis Solo-Spiel. Dieser Sound ist mit einem normalen	
			Combo-Verstärker oder Stack Amp nicht zu erzielen.	
		EXTREME	Ein neu gestalteter Sound, der die für große Stack Amps typischen	
		LEAD	Unebenheiten des Frequenzverhaltens ausgleicht.	
		CORE METAL	Der Sound eine großen Stack-Verstärkers, optimiert für den	
			ultimativen Metal-Sound.	
		JC-120	Modell eines Roland JC-120.	
		CLEANTWIN	Modell eines Fender Twin Reverb.	
		PRO	Modell eines Fender Pro Reverb.	
		CRUNCH		
		TWEED	Modell eines Fender Bassman 4 x 10" Combo.	
		DELUXE	Modell eines Fender Deluxe Reverb.	
		CRUNCH		
		VO DRIVE	Modell des Drive-Sounds eines VOX AC-30TB, typisch für den	
	Туре	VOLEAD	1960er-Jahre British Rock.	
	71	VO LEAD	Modell des Lead-Sounds eines VOX AC-30TB.	
		MATCH	Modell des Sounds des linken Eingangs eines Matchless D/C-30,	
		DRIVE	eine Simulation eines modernen Röhrenverstärkers, häufig verwendet für Blues und Rock.	
		DC LEAD	Modell des Lead-Sounds eines MESA/ Boogie Combo Amp.	
		BG LEAD	Röhrenverstärker-Sound, typisch für die späten 1970er- und 1980er- Jahre.	
		BG DRIVE	Modell eines MESA/Boogie mit aktiviertem TREBLE SHIFT SW.	
		DODINVE	Modell des Sounds des Input I eines Marshall 1959.	
		MS1959 I	· ·	
			Sound mit viel Höhen, geeignet für Hard Rock. Modell des Sounds des Input I+II gemischt eines Marshall 1959.	
		MS1959 I+II	Dieser Sound hat mehr Bässe als "MS1959-I".	
		R-FIER	Modell des Sounds des Channel 2 VINTAGE Mode eines Mesa/	
		VINTAGE	Boogie DUAL Rectifier.	
		R-FIER	Modell des Sounds des Channel 2 MODERN Mode eines Mesa/	
		MODERN	Boogie DUAL Rectifier.	
		T-AMP LEAD	Modell eines Hughes & Kettner Triamp AMP3.	
		SLDN	Modell eines Soldano SLO-100. Typischer Sound der 1980er-Jahre.	
		5150 DRIVE	Modell des Lead-Kanals eines Peavey EVH 5150.	
		BGNR UB	Modell des stark verzerrten Sounds eines Bogner Uberschall.	
		METAL	Modeli des stark verzen ten sounds eines bogner oberschall.	
		ORNG ROCK	Modell eines Orange Rockerverb.	
		REVERB	-	
		BASS CLEAN	Clean-Sound, geeignet für Bass.	
		BASS CRUNCH	Crunch-Sound mit natürlicher Verzerrung, geeignet für Bass.	
		BASS		
		HiGAIN	High-Gain-Sound, geeignet für Bass.	
	Gain		zerrung des Verstärkers.	
			Lautstärke des gesamten Preamp.	
	Level		diesen Wert nicht zu hoch ein.	
	Bass		nteil der tiefen Freguenzen.	
	Middle		nteil der mittleren Frequenzen.	
	Treble	_	nteil der hohen Frequenzen.	
			nteil der ultra-hohen Frequenzen.	
	Presence	* Presence wirkt bei einigen Verstärkertypen wie ein High-Cut Filter.		
			right-Funktion ein bzw. aus.	
	Bright	1	-Parameter steht nur für einige Verstärkertypen zur Verfügung.	
			-Einstellungen stehen zur Verfügung: LOW, MIDDLE und HIGH.	
٨	Gain Sw Solo Sw	Der Grad der Verzerrung wird bei Umschalten deutlich verändert.		
W		* Der Sound des bei "Type" ausgewählte Verstärker-Typs basiert auf der		
			g "Gain Sw=MIDDLE".	
			Sound auf Solo-Spiel um.	
	Solo Level	Bestimmt die	Lautstärke für die Einstellung "Solo Sw=ON".	
	T-Comp	Regelt die Em	pfindlichkeit der Kompression des Verstärkers.	
₹.>	Speaker	Bestimmt der	Typ des Lautsprechers.	
M	Type *1		pricht dem eingebauten Lautsprecher des bei "Amp: Type" gewählten	
	,r- ·	Lautsprecher-	Modells.	

Parameter	Beschreibung		
	Bestimmt den Typ des simulierten Mikrofons.		
	DYN57	Modell des Shure SM57, ein typisches dynamisches Mikrofon für Instrumente und Gesang. Perfekt zur Abnahme von Gitarrenverstärkern.	
₹ Mic Type *1	DYN421	Modell des Sennheiser MD421, ein dynamisches Mikrofon mit stärkerem Bassbereich.	
wiic Type * I	CND451	Modell des AKG C451B, ein kleines Kondensatormikrofon für die Abnahme von Instrumenten.	
	CND87	Modell des Neumann U 87, ein Kondensatormikrofon mit neutralem Frequenzgang.	
	FLAT	Simuliert ein Mikrofon mit neutralem Frequenzgang. Klingt, als würde man selbst vor der Box stehen.	
Mic Distance	Simuliert den	Abstand des Mikrofons vom Lautsprecher.	
MIC Distance *1	OFF MIC	Das Mikrofon ist weiter weg vom Lautsprecher.	
^ I	ON MIC	Das Mikrofon zeigt direkt auf den Lautsprecher.	
	Bestimmt die	Position des Mikrofons.	
Mic Position *1	CENTER	Das Mikrofon befindet sich genau vor der Mitte des Lautsprechers.	
MIC POSITION ^ I	1–10 cm	Das Mikrofon wird vom Zentrum zum Rand des Lautsprechers bewegt (in cm).	
Mic Level *1	Bestimmt die	Lautstärke des Mikrofonsignals.	
Direct Level *1	*1 Bestimmt die Lautstärke des Direktsignals.		

 $^{{\}rm *1~Diese~Einstellung~ist~wirksam, wenn~der~Parameter~"Sys:~Output"~auf~LINE/PHONE~gestellt~ist.}$

FX (FX:

Sie können aus den nachfolgend aufgeführten Effekten auswählen.

Parameter	Beschreibung			
On/Off	Schaltet den Eff	Schaltet den Effekt ein bzw. aus.		
	Type of FX	Type of FX		
	OD/DS	Übersteuert bzw. verzerrt den Sound und erzeugt ein langes Sustain.		
	COMPRESSOR	Gleicht die Lautstärke-Schwankungen des Eingangssignals aus und erzeugt ein langes Sustain. Sie können den Compressor auch als Limiter-Effekt anwenden (Unterdrücken zu hoher Signalpegel und Verhindern von unerwünschten Verzerrungen).		
	LIMITER	Unterdrückt zu hohe Signalpegel und verhindert damit unerwünsche Verzerrungen.		
	EQ	Ermöglicht das Anpassen der Lautstärken unterschiedlicher Frequenzspektren.		
	T. WAH	Ein Wah-Effekt, der auf die unterschiedliche Spieldynamik reagiert.		
Туре	PITCH SHIFTER	Ermöglicht das Verschieben der Tonhöhe des Signals in einem Bereich von zwei Oktaven (eine Oktave ab- bzw. aufwärts).		
.,,,,	HARMONIST	Erzeugt Harmoniestimmen abhängig vom Eingangssignal.		
	PEDAL BEND	Ermöglicht das Erzeugen eines Pitch Bend-Effekts über das Peda		
	PHASER	Erzeugt eine Modulation durch Erzeugen von Phasenverschiebungen.		
	FLANGER	Erzeugt eine Jet-ähnliche Klangmodulation.		
	TREMOLO	Erzeugt eine zyklische Modulation der Lautstärke.		
	PAN	Lässt das Eingangssignal abwechselnd auf der linken und rechten Seite im Stereofeld erklingen.		
	ROTARY	Erzeugt den Effekt eines rotierenden Lautsprechers.		
	UNI-V	Modell eines Uni-Vibe, eines Phaser-Effekts mit individuellen Schwankungen im Sound.		
	CHORUS	Verbreitert das Klangbild im Stereofeld.		
	DELAY	Erzeugt einen Echoeffekt und eine zusätzliche Räumlichkeit.		

OD/DS (FxODDS:)

Parameter	Beschreibung		
	Typ des OD/DS-	Typ des OD/DS-Effekts.	
	MID BOOST	Ein Booster mit einem ausgeprägten Mittenbereich. Das Verschalten vor dem Verstärker erzeugt einen Sound geeignet für Soli.	
	CLEAN BOOST	Funktioniert nicht nur als Booster, sondern produziert auch einen klaren Ton.	
	TREBLE BOOST	Booster mit angehobenem Höhenbereich.	
	CRUNCH	Angezerrter Sound mit der Simulation eines übersteuerten Verstärkers.	
	NATURAL OD	Verzerrer mit harmonischer Übersteuerung.	
	WARM OD	Overdrive-Effekt mit warmem Sound.	
	FAT DS	Distortion-Sound mit sehr starker Verzerrung.	
Гуре	LEAD DS	Distortion-Sound mit einer Kombination aus Übersteuerung und starker Verzerrung.	
	METAL DS	Distortion-Sound, ideal für Metal Riffs.	
	OCT FUZZ	Fuzz-Sound mit vielen Obertönen.	
	BLUES OD	Crunch-Sound des BOSS BD-2. Reagiert sehr empfindlich auf unterschiedliches starkes Spielen der Saiten.	
	OD-1	Modell des Sounds des BOSS OD-1, mit weicher Verzerrung.	
	T-SCREAM	Modell eines Ibanez TS-808.	
	TURBO OD	High-Gain Overdrive-Sound des BOSS OD-2.	
	DISTORTION	Traditioneller Distortion-Sound.	
	RAT	Modell eines Proco RAT.	
	GUV DS	Modell eines Marshall GUV' NOR.	
	DST+	Modell eines MXR DISTORTION+.	
	METAL ZONE	Modell des Sounds eines BOSS MT-2. Erzeugt ein weites Spektrum von Metal-Sounds.	
Гуре	'60S FUZZ	Modell einer Fuzz Face.	
	003 FUZZ	Erzeugt einen dichten Fuzz-Sound.	
	MUFF FUZZ	Modell eines Electro-Harmonix Big Muff.	
Drive	Regelt die Stärke	e der Verzerrung.	

Parameter	Beschreibung
Tone	Regelt die Klangfarbe.
Level	Bestimmt die Lautstärke des Effekt-Sounds.
Bottom	Regelt die Klangfarbe für die tiefen Frequenzen.
D. Level Bestimmt die Lautstärke des Direktsignals.	
Solo Sw Schaltet auf einen Sound für das Solo-Spiel um.	
Solo Lv Bestimmt die Lautstärke für die Einstellung "Solo Sw=ON".	

Die weiteren FX-Parameter



Details zu den FX (Effekt)-Parametern finden Sie im "Parameter Guide" (PDF-Datei), zu erhalten als Download-Datei von der Roland-Internetseite http://www.roland.com/manuals/.

Wah (Wah:)

Sie können den Wah-Effekt in Echtzeit über das Expression-Pedal steuern.

* Wählen Sie dafür bei Patch: Controller Setting EXPPDL ON Func (S. 11) die Einstellung "WAH".

	Parameter	Beschreibung		
×	On/Off	Schaltet den Effekt ein bzw. aus.		
		Typ des Wah-Effe	ekts.	
		CRY WAH	Modell des Sounds des Cry Baby Wah-Pedals, populär aus den 1970er-Jahren.	
		VO WAH	Modell des Sounds des VOX V846.	
	Tumo	FAT WAH	Wah-Sound mit dichtem Klangcharakter.	
	Type	LIGHT WAH	Wah-Effekt mit aufbereitetem Sound.	
		7-STRING WAH	Wah-Effekt mit speziellem Frequenzbereich für 7-saitige oder tiefer gestimmte Gitarren.	
		RESO WAH	Dieser Wah-Effekt betont die typischen Frequenzen eines Analogsynth-Filters.	
	Pedal Position	Regelt die Position des Wah-Pedals.		
	Pedal Min Bestimmt den Sound bei komplett zurück genommenem Pedal.			
Pedal Max Bestimmt den Sound bei komplett durchgedrücktem Pedal.			ound bei komplett durchgedrücktem Pedal.	
	E. Level	Bestimmt die Lautstärke des Effekt-Sounds. Bestimmt die Lautstärke des Direktsignals.		
	D. Level			

Chorus (Chorus:)

Dieser Effekt erzeugt eine zusätzliche Breite im Stereofeld.

Parameter Beschreibung ★ On/Off Schaltet den Effekt ein bzw. aus.				
			ekt ein bzw. aus.	
		Typ des Chorus-Effekts.		
		MONO	Über den linken (L) und rechten (R) Kanal wird der gleiche Sound ausgegeben.	
	Mode	STEREO1	Stereo Chorus-Effekt, bei dem über den linken (L) und rechten (R) Kanal unterschiedliche Chorus-Signale ausgegeben werden.	
		STEREO2	Stereo Chorus-Effekt, bei dem das Direktsignal über den linken (L) Kanal und das Effektsignal über den rechten (R) Kanal ausgegeben wird.	
		Regelt die Modulations-Geschwindigkeit des Chorus-Effekts.		
	Rate	* Bei der Einstellung "BPM" werden die Tempo-relevanten Parameter des Patches zum "Patch: Tempo" synchronisiert. Damit besitzen die Effekte immer das gleiche Modulations-Tempo wie das Tempo des gespielten Songs.		
	Depth	Regelt die Stärke	e des Chorus-Effekts.	
Bestimmt die Verzögerung des Einsatzes des Chorus-Effek Pre Delay Direktsignals. Bei höheren Werten wird ein Doubling-Effek Delay).		rzögerung des Einsatzes des Chorus-Effekts nach Ausgabe des il höheren Werten wird ein Doubling-Effekt erzeugt (sehr kurzes		
		equenz, ab der der Low Cut-Filter beginnt zu wirken. Bei FLAT hat er keine Wirkung.		
	Hi Cut	Bestimmt die Frequenz, ab der der High Cut-Filter beginnt zu wirken. Bei FLAT hat der High Cut-Filter keine Wirkung.		
E. Level Bestimmt die Lautstärke des Effekt-Sounds.		utstärke des Effekt-Sounds.		
	D. Level	Bestimmt die Lautstärke des Direktsignals.		

Delay (Delay:)

Dieser Effekt erzeugt Echosignale und damit eine zusätzliche Räumlichkeit.

	Parameter	Beschreibung
\star	On/Off	Schaltet den Effekt ein bzw. aus.

Parameter	Beschreibung			
	Delay-Typ			
	SINGLE	Ein einfaches Mono-Delay.		
	PAN	Delay-Effekt, bei dem die beiden Echosignale versetzt über den linken (L) und rechten (R) Kanal ausgegeben werden.		
	STEREO	Das Direktsignal wird über den linken Kanal und der Effektsound über den rechten Kanal ausgegeben.		
	DUAL-S	Zwei Delay-Effekte hintereinander geschaltet. Der Einstellbereich der Delayzeit ist 1-1000 ms. D1: DELAY 1 D2: DELAY 2		
Туре	DUAL-P	Zwei Delay-Effekte parallel geschaltet. Der Einstellbereich der Delayzeit ist 1-1000 ms.		
	DUAL-L/R	Zwei Delay-Effekte mit getrennter Ausgabe: Delay 1 wird über den linken (L) Kanal und Delay 2 über den rechten (R) Kanal ausgegeben. D1		
	REVERSE	Das Effektsignal wird rückwärts abgespielt.		
	ANALOG	Mild klingender Analog Delay-Sound. Der Einstellbereich der Delayzeit ist 1-2000 ms.		
	TAPE	Sound eines Tape Echo-Effekts. Der Einstellbereich der Delayzeit ist 1-3400 ms.		
	MODULATE	Echo-Effekt mit zusätzlicher Modulation.		
	Bestimmt die De	elayzeit.		
Time		ellung "BPM" werden die Tempo-relevanten Parameter des		
	Patches zum "Patch: Tempo" synchronisiert. Damit besitzen die Effekte immer			
	das gleiche Modulations-Tempo wie das Tempo des gespielten Songs.			
Feedback		nzahl der Signalwiederholungen. Je höher der Wert, desto		
		häufiger wird das Delaysignal wiederholt. Bestimmt die Frequenz, ab der der High Cut-Filter beginnt zu wirken. Bei FLAT hat		
High Cut	der High Cut-Filter keine Wirkung.			
E. Level		utstärke des Effekt-Sounds.		
D. Level		utstärke des Direktsignals.		
Pan Tap Time *1	Bestimmt die Delayzeit des Echosignals des linken (L) Kanals. Diese Einstellung ist			
	relativ zur Delayzeit des Echosignals des rechten (R) Kanals (entspricht 100%).			
D1/2 Time *2 Bestimmt die Delayzeit.				
D1/2 F. Back *2	2-Signals. Je höl	nzahl der Signalwiederholungen des DELAY 1- bzw. DELAY ner der Wert, desto häufiger wird das Delaysignal wiederholt.		
D1/2 HiCut *2	der High Cut-Filt	equenz, ab der der High Cut-Filter beginnt zu wirken. Bei FLAT hat ter keine Wirkung.		
D1/2 E. Level *2		utstärke des DELAY 1- bzw. DELAY 2-Signals.		
Mod Rate *3 Regelt die Modulations-Geschwindigkeit des Delay-Sounds.				
Mod Depth *3 Regelt die Modulations-Stärke des Delay-Sounds.		ulations-Stärke des Delay-Sounds.		

^{*1} nur PAN

Reverb (Reverb:) Dieser Effekt fügt einen Raumhall hinzu.

Parameter Beschreibung ★ On/Off Schaltet den Effekt ein bzw. aus. Reverb-Typ Simuliert ein Raum-Mikrofon (off-mic, weiter entfernt von AMBIENCE der Klangquelle aufgestellt), z.B. für Aufnahmen. Dieser Effekt erzeugt eher die Reflektionen eines Raumes als einen Halleffekt. ROOM Hall eines kleinen Raumes. Erzeugt einen warmen Halleffekt. Hall einer Konzerthalle. Klares und räumliches Hallsignal. Hall einer Konzerthalle. Erzeugt einen weichen Halleffekt HALL1 Туре Simulation des Halls, der durch Schwingungen vor PLATE Metallplatten erzielt wird.
Simulation eines Halleffektes, der durch den in einem Gitarren-SPRING Verstärker eingebauten Federhall erzeugt wird. MODULATE Halleffekt mit zusätzlicher Modulation. Time Regelt die Länge der Hallzeit. Pre Delay Regelt die Verzögerung des Einsatzes des Halleffektes. Low Cut Bestimmt die Frequenz, ab der der Low/High Cut-Filter beginnt zu wirken. Bei High Cut FLAT hat der Low/High Cut-Filter keine Wirkung. Regelt die Dichte des Reverb-Sounds. Regelt die Empfindlichkeit des Federhall-Effekts. Je höher der Wert, desto eher Density Spring Sns *1 wird der Hall schon bei leichtem Zupfen einer Saite erzeugt. E. Level Bestimmt die Lautstärke des Effekt-Sounds. D. Level Bestimmt die Lautstärke des Direktsignals.

^{*2} nur DUAL-S, DUAL-P, DUAL-L/R *3 nur MOD

^{*1} Type = nur SPRING

EQ (EQ:)

Der Equalizer ermöglicht das Einstellen der Lautstärke-Anteile der unterschiedlichen Frequenzspektren.

	Parameter	Beschreibung
*	On/Off	Schaltet den Effekt ein bzw. aus.
	Low Gain	Regelt den Anteil der tiefen Frequenzen.
	Hi Gain	Regelt den Anteil der hohen Frequenzen.
	Low Mid Freq	Bestimmt die Mittel-Frequenz, die mit Low-Mid Gain eingestellt wird.
	Low Mid O	Regelt die Breite des durch den EQ beeinflussten Frequenzspektrums im Bereich
	LOW MIA Q	der tiefen Mitten-Frequenzen. Je höher der Wert, desto enger ist der Bereich.
	Low Mid Gain	Regelt den Anteil der tiefen Mitten-Frequenzen.
	Hi Mid Freq	Bestimmt die Mittel-Frequenz, die mit High-Mid Gain eingestellt wird.
	Hi Mid O	Regelt die Breite des durch den EQ beeinflussten Frequenzspektrums im Bereich
	HI WIIG Q	der hohen Mitten-Frequenzen. Je höher der Wert, desto enger ist der Bereich.
	Hi Mid Gain	Regelt den Anteil der hohen Mitten-Frequenzen.
	Low Cut	Bestimmt die Frequenz, ab der der Low Cut-Filter beginnt zu wirken. Bei FLAT hat
	Low Cut	der Low Cut-Filter keine Wirkung.
	Hi Cut	Bestimmt die Frequenz, ab der der High Cut-Filter beginnt zu wirken. Bei FLAT hat
	rii Cut	der High Cut-Filter keine Wirkung.
Level Regelt die Gesamt-Lautstärke des Equalizers		Regelt die Gesamt-Lautstärke des Equalizers.

Noise Suppressor (NS:)

Dieser Effekt unterdrückt Nebengeräusche bzw. Brummen, das über den Tonabnehmer der Gitarre einstreut.

	Parameter	Beschreibung	
\star	On/Off	Schaltet den Effekt ein bzw. aus.	
	Threshold	Wählen Sie einen hohen Wert, wenn das Nebengeräusch vergleichsweise laut ist. Wählen Sie einen niedrigen Wert, wenn das Nebengeräusch vergleichsweise leise ist. Achten Sie darauf, dass bei der aktuellen Einstellung der Gitarrensound immer natürlich ausklingt.	
		* Bei einer zu hohen Einstellung kann es vorkommen, dass bei Spielen der Saiten, z.B. wenn diese nur leicht gezupft werden, kein Sound erzeugt wird.	
	Release	Regelt den Zeitraum von "der Noise Suppressor beginnt zu arbeiten" bis "der Pegel des Nebengeräusches liegt bei "0".	

Foot Volume (FV:)

Zur Regelung der Lautstärke (normalerweise mit dem Expression Pedal).

	Parameter	Beschreibung	
*	Min Bestimmt die Lautstärke, wenn das EXP Pedal vol zurück genommen ist.		
	Max Bestimmt die Lautstärke, wenn das EXP Pedal vollstän durchgedrückt ist.		
Curve Bestimmt die Hüllkurve für die Änderung relativ zur Pedal-Position. Level Bestimmt die Lautstärke.		Bestimmt die Hüllkurve für die Änderung der Lautstärke relativ zur Pedal-Position.	
		Bestimmt die Lautstärke.	L



Einstellungen für die normalen Tonabnehmer (Nrml PU:)

	Parameter	Beschreibung	
\star	On/Off	Schaltet die Normal Pickup-Funktion ein bzw. aus.	
	Volume	Bestimmt die Lautstärke des Signals der normalen Tonabnehmer.	
	Cable Sim	Diese Einstellung kompensiert den Sound der normalen Tonabnehmer, wenn eine GK-Gitarre angeschlossen ist. Bei einer Installation eines GK Pickup wird das Signal der normalen Tonabnehmer über ein Kabel mit ca. 20 cm Länge abgenommen, was bedeutet, dass die hohen Frequenzen sehr viel deutlicher zu hören sind als bei einem normalen, längeren Gitarrenkabel. Mit diesem Parameter können Sie die Länge des "virtuellen Gitarrenkabels" einstellen und damit den Gitarrensound entsprechend anpassen. Wenn Sie die Gitarre über die GUITAR IN-Buchse angeschlossen haben, wählen Sie hier die Einstellung "OFF".	


Lautstärke-Balance des Modeling- und Normal Pickup-Sounds (Mixer:)

	Parameter	ameter Beschreibung	
	rarameter	Describing	
\star	Mdl In Lv	Regelt den Mixer-Eingangspegel des Modeling-Signals.	
	N. PU In Lv	Regelt den Mixer-Eingangspegel des Signals der normalen Tonabnehme	
	Balance	Bestimmt die Lautstärke-Balance zwischen Modeling-Signal und Signal	
		der normalen Tonabnehmer.	

★ FX Chain

Dieser Parameter bestimmt die Reihenfolge der Effekte.

- 1. Drücken Sie den [EFFECTS]-Taster so oft, bis das "FX Chain"-Display erscheint.
- 2. Wählen Sie mit den [◄] [▶]-Tastern den Effekt aus (Unterstrich), und bewegen Sie den Effekt durch Drehen des [VALUE]-Reglers nach links bzw. rechts.



- * M: Modeling, N: Normal Pickup
- * Großbuchstaben: der entsprechende Effekt ist eingeschaltet. Kleinbuchstaben: der

entsprechende Effekt ist ausgeschaltet. Halten Sie den [EFFECTS]-Taster gedrückt, um einen Effekt ein- bzw. auszuschalten

* FV kann nicht abgeschaltet werden

Patch-Einstellungen (Patch:)

Drücken Sie den [EFFECTS]-Taster, um die Einstellungen aufzurufen.

HINWEIS

Details zu den ★/☆ Markierungen finden Sie unter "Grundsätzlicher Vorgang für das Editieren der Einstellungen" (S. 5).

Patch Volume (Patch: Level)

	Parameter	Beschreibung	
\star	Level	Bestimmt die Lautstärke des Patches.	

Patch Tempo-Einstellungen (Patch: Tempo)

	Parameter	Beschreibung
*	Tempo	Bestimmt das Tempo für die Tempo-relevanten Effekt-Parameter.

GK Set-Auswahl für ein Patch (Patch: GK Set)

Parameter	Beschreibung
	Wenn Sie mehrere Gitarren verwenden, können Sie für bis zu drei Gitarren
★ GK Set	unterschiedliche Einstellungen für das GK-Tonabnehmersystem vornehmen
A GK Set	und direkt auswählen. Stellen Sie den Parameter "SYSTEM - GK: Setting" auf
	"Patch Setting", und wählen Sie das gewünschte GK Set (1–3) aus.

Pedal- und Schalter-Einstellungen für ein Patch (Ctl:)

Sie können für jedes Patch die Funktionen auswählen und speichern, die den [CTL 1], [CTL 2]-Pedalen und dem Expression-Pedal zugewiesen sind. Wenn diese Pedale immer die gleiche Funktion ausführen sollen (unabhängig von den ggf. unterschiedlichen Einstellungen innerhalb der Patches), stellen Sie den Parameter "Sys: Controller" (S. 13) auf eine andere Einstellung als "PATCH SETTING".

* Steht zur Verfügung wenn Sys: Controller (S. 13) auf "PATCH SETTING" gestellt ist

	* Steht zur Verfügung, wenn Sys: Controller (S. 13) auf "PATCH SETTING" gestellt ist.			
I	Parameter	Beschreibung		
		Einstellungen für die [CTL 1], [CTL 2]-Pedale, externe Fußschalter (CTL 3, CTL 4), den Expression-Pedal-Schalter des GP-10 und die [S1], [S2]-Taster des GK-Tonabnehmersystems.		
		OFF	Off	
		PU SEL UP *1 PU SEL DOWN *1	Schaltet den Tonabnehmer der Modeling-Gitarre um.	
		12-STRING ON/OFF	Schaltet die 12-string Guitar-Funktion ein bzw. aus.	
		ALT TUNE ON/OFF	Schaltet die Alternate Tuning-Funktion ein bzw. aus.	
	CTL 1–4 Func	MODELING ON/OFF	Schaltet die Modeling-Funktion ein bzw. aus.	
	GKSW 1–2 Func EXPSW Func	NORMAL PU ON/OFF	Schaltet den Zugang von den normalen Tonabnehmern ein bzw. aus.	
		ON/OFF jeweils für: AMP SOLO SW, FX, EQ, WAH, CHORUS, DELAY REVERB	Schaltet die AMP-Simulation bzw. die einzelnen Effekte ein bzw. aus.	
		HOLD	HOLD-Funktion für den OSC Synth	
		TAP TEMPO *1	Ermöglicht die Eingabe des Tempowertes durch mehrfaches Drücken des Pedals.	
		LED ON/OFF *2	LED ein bzw. aus	
		Bestimmt, wie ein Wer	t verändert wird, wenn ein Fußschalter betätigt wird.	
	Mode	MOMENTARY	Der normale Status ist "Off" (bzw. minimaler Wert). Erst bei Drücken des Fußpedals wird auf "On" (bzw. maximaler Wert) umgeschaltet und solange beibehalten, wie das Fußpedal gedrückt gehalten wird.	
		TOGGLE	Bei jedem Drücken des Fußpedals wird zwischen "On" (bzw. maximalem Wert) und "Off" (minimalem Wert) umgeschaltet.	
			GK Volume-Regler, das GP-10 Expression-Pedal (mit FF und ON) und das externe Expression-Pedal.	
		OFF	Off (keine Funktion)	
		FOOT VOL	Foot Volume (Volume-Pedal)	
		PATCH LEVEL	Bestimmt die Lautstärke des Patches.	
		MODELING VOL	Bestimmt die Lautstärke des Modeling-Sounds.	
		NORMAL PU VOL	Bestimmt die Lautstärke des Normal Pickup-Sounds.	
	EXP 1 off Func EXP 1 on Func	MIXER	Bestimmt die Lautstärke-Balance zwischen Modeling- und Normal Pickup-Sound.	
		STRING BEND *3	Regelt die Tonhöhe des Modeling-Sounds.	
	EXP 2 Func GKVOL Func	MODELING	Steuert den Haupt-Parameter für jeden Modeling-Typ. * Details zu den Parametern finden Sie im "Parameter Guide" (PDF).	
-		FX AMP WAH CHORUS DELAY REVERB EQ	Steuert den Haupt-Parameter für jeden Effekt. * Details zu den Parametern finden Sie im "Parameter Guide" (PDF).	

- *1 Andere als EXPSW Func
- *2 Andere als GKSW 1, 2 Func, CTL 3, 4
- *2 Andere als SysCtl

Beispiel-Einstellung

Auswahl eines Patches und Steuern der Modeling-Lautstärke mit dem **Expression-Pedal**

Wählen Sie ein Patch aus, und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

Taster	Parameter	Wert
[SYSTEM]	SysCtl: EXP1on Fnc	PATCH SETTING
[EFFECTS]	Ctl: EXP1on Func	MODELING VOL

Assign-Einstellungen (Asgn 1–8:)

Danahaa:haaa

Sie können bestimmen, über welchen Controller welcher Parameter gesteuert wird. Sie können dafür bis zu acht Zuordnungen (Assign 1–8) gleichzeitig nutzen.

* Verfügbar, wenn "Sys: Controller (S. 13)" auf "PATCH SETTING" gestellt ist.

	Parameter	Beschreibung			
K	On/Off	Schaltet Assign	schaltet Assign 1–8 ein bzw. aus.		
	Target		arameter, der gesteuert wird. Weitere Details finden Sie bei		
		den Beschreibungen der einzelnen Parameter in dieser Anleitung.			
	Target Min		Bestimmt den Regelbereich für die Änderung eines Parameterwertes. Der		
	Target Max	zulässige Wert is	st abhängig vom bei "Target" (Ziel) ausgewählten Parameter.		
		Bestimmt den Controller, dem die Funktion zugeordnet ist.			
		CTL 1-CTL 4	[CTL 1] [CTL 2]-Pedale des Gerätes und externe Fußschalter		
			(CTL 3, CTL 4)		
		GK S1,	[S1] [S2]-Taster des GK Pickup		
		GK S2	·		
		GK VOL	Volume-Regler des GK Pickup Expression-Pedal-Schalter		
		EXP1 SW	Expression-Pedal-Schalter Expression-Pedal, wenn der Expression-Pedal-Schalter		
		EXP1 ON	aktiviert ist		
			Expression-Pedal, wenn der Expression-Pedal-Schalter		
		EXP1 OFF	ausgeschaltet ist		
		EXP2	Externes Expression-Pedal		
			Internal Pedal		
			Das virtuelle Expression-Pedal wird aktiv,		
	Source		wenn es durch den bei "Int Pedal Trig"		
			eingestellten Trigger aktiviert und dann der		
		INT PDL	bei "Target" eingestelle Parameter verändert		
			Wird. Details zu den Parametern, die dem internen Pedal		
			Details zu den Parametern, die dem internen Pedal zugeordnet werden können, finden Sie in den Abschnitten		
			"Int Pedal Time" und "Int Pedal Curve".		
			Wave Pedal		
			Das virtuelle Expression-Pedal moduliert den bei "Target"		
			eingestellten Parameter zyklisch mit einer festen Wellenform.		
		WAVE PDL			
		CC#1-31,			
		CC#64-95	Control Change-Numme eines externen MIDI-Gerätes		
			Der normale Status ist "Off" (bzw. minimaler Wert). Erst bei		
			Betätigen des Controllers wird auf "On" (bzw. maximaler		
		MOMENTARY	Wert) umgeschaltet und solange beibehalten, wie der		
		MOMENTALL	Controller bewegt wird.		
	Src Mode		* Wählen Sie "MOMENTARY", wenn Sie das interne Pedal oder das Wave-Pedal verwenden.		
			Bei jedem Betätigen des Controllers wird zwischen "On"		
		TOGGLE	(bzw. maximalem Wert) und "Off" (minimalem Wert)		
			umgeschaltet.		
	S. Range Min		egelbereich des Ziel-Parameters abhängig vom		
	S. Range Max		des Controllers. Normalerweise belassen Sie Range Min auf		
	y-	"0" und Range M			
			zw. wann das interne Pedal aktiviert (getriggert) wird.		
		PATCH CHANGE	Bei Wechseln des Patches.		
		CTL 1-4	Bei Betätigen des [CTL]-Pedals.		
		EXP1 SW	Bei Betätigen des Expression Pedal-Schalters.		
		EXP1 OFF LOW			
		EXP1 OFF LOW			
		EXPT OFF MID	Bei Setzen des Expression-Pedals auf den Mittelwert.		
	Int Pdl Trig *1	EXP I OFF HI	Bei Setzen des Expression-Pedals auf den Maximalwert. Bei Setzen des Expression-Pedals auf den Minimalwert,		
		EXP1 ON LOW	während der Expression Pedal-Schalter aktiviert ist.		
		EVD4 COLUMN	Bei Setzen des Expression-Pedals auf den Mittelwert,		
		EXP1 ON MID	während der Expression Pedal-Schalter aktiviert ist		
		EXP1 ON HI	Bei Setzen des Expression-Pedals auf den Maximalwert,		
			während der Expression Pedal-Schalter aktiviert ist.		
		EXP2	Bei Betätigen des externen Expression-Pedals.		
		GK S1	Bei Betätigen der [S1]/[S2]-Taster am GK-Tonabnehmer.		
		GK S2			
	Int Pdl Time *1		eitraum, über den das interne Pedal von der		
		zaruckgenomm	enen Position zur durchgedrückten Position bewegt wird. Bestimmt die Hüllkurve, anhand deren Verlauf das interne		
			Pedal Werte verändert.		
		LINEAD	LINEAR SLOW RISE FAST RISE		
	Int Pdl Curve *1	LINEAR, SLOW RISE,			
	ur curve	FAST RISE			
Ì	Wav Pdl Rate *2	Bestimmt die 7e	eitraum für einen Zyklus des Wave-Pedals.		

Parameter	Beschreibung			
		Bestimmt die W	/ellenform für das Wave	-Pedal.
WPdWavFrm *2	SAW, TRI, SIN	SAW	TRIANGLE	SINE

Beispiel-Einstellung

Kontinuierliches Ansteigen der Tonhöhe des Sounds um eine Oktave aufwärts bei Drücken des [CTL 1]-Pedals

Wählen Sie ein Patch aus, und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

Taster	Parameter	Wert
[SYSTEM]	SysCtl: CTL1 Func	PATCH SETTING
	Fx: Type	PEDAL BEND
	Asgn1: On/Off	ON
	Asgn1: Target	FXP.BND: POSITION
	Asgn1: Target Min	0
	Asgn1: Target Max	100
	Asgn1: Source	INT PDL
[EFFECTS]	Asgn1: Src Mode	MOMENTARY
[EFFECT3]	Asgn1: S. Range Min	0
	Asgn1: S. Range Max	127
	Asgn1: Int Pdl Trig	CTL 1
	Asgn1: Int Pdl Time	20
	Asgn 1: Int Pai Time	(Die Zeit, über die die Tonhöhe um eine Oktave ansteigt)
	Asgn1: Int Pdl Curve	LINEAR
	Asgiri. ilici di cui ve	(Bestimmt die Hüllkurve für die Änderung des Wertes)

Umschalten des AMP auf Solo-Modus bei Drücken des [CTL 1]-Pedals

Taster	Parameter	Wert
[SYSTEM]	Sys: CTL 1 Func	PATCH SETTING
	Asgn1: On/Off	ON
	Asgn1: Target	AMP: SOLO SW
	Asgn1: Target Min	OFF
	Asgn1: Target Max	ON
	Asgn1: Source	CTL 1
	Asgn1: Src Mode	TOGGLE
	Asgn1: S. Range Min	0
[EFFECTS]	Asgn1: S. Range Max	127
[EFFECT3]	Asgn2: On/Off	ON
	Asgn2: Target	AMP: GAIN SW
	Asgn2: Target Min	LOW
	Asgn2: Target Max	MID
	Asgn2: Source	CTL 1
	Asgn2: Src Mode	TOGGLE
	Asgn2: S. Range Min	0
	Asgn2: S. Range Max	127

^{*1} Source=nur INT PDL *2 Source=nur WAVE PDL

System-Einstellungen

Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster, um die Einstellungen aufzurufen.

HINWEIS

Details zu den ★/☆ Markierungen finden Sie unter "Grundsätzlicher Vorgang für das Editieren der Einstellungen" (S. 5).

Bestimmen	Bestimmen der Ausgabe des Sounds (Sys: Output)		
Parameter	Beschreibung		
Output	Siehe "Einstellen der Ausgabe des Sounds (Sys: Output)" (S. 3).		

Einstellung	en für die Gł	K-Tonabnehmer (GK:)
Parameter	Beschreibung	
★ Connect	zu einem GK-Tona Einstellungen ent den Modeling/Alt nutzen, wenn die Normalfall die Ein Erkennung nicht	eine Funktion, die automatisch erkennt, ob eine Verbindung abnehmer existiert oder nicht und schaltet die internen sprechend um. Damit können Sie sofort die Funktionen außer ternate Tuning-Sektionen (die Effekte, das Stimmgerät usw.) Gitarre am GUITAR INPUT angeschlossen ist. Wählen Sie im stellung AUTO (Voreinstellung). Wenn die automatische korrekt funktioniert (z.B. wenn ein anderes Tonabnehmersystem endet wird), verändern Sie diese Einstellung.
	AUTO Das GP-10 erkennt automatisch, wenn ein GK-Tona angeschlossen ist und schaltet die internen Einstel entsprechend um.	
	OFF	Es werden immer die Einstellungen für den GUITAR INPUT verwendet.
ON Es werden immer die Einstellunge verwendet.		Es werden immer die Einstellungen für den GK-Anschluss verwendet.
Setting	Siehe "HINWEIS: GK-Einstellungen speichern" (S. 3) und "GK Set-Auswahl für ein Patch (Patch: GK Set)" (S. 11).	

Einstellungen für die GK-Sets 1-3 (GK 1-3:)

Parameter	Beschreibung		
Туре	Siehe "Einstellungen für das GK-Tonabnehmersystem" (S. 3).		
Scale *1	Siehe "Einstellen der L	änge des Abstandes zwischen Steg und Brücke" (S. 3).	
Distance 1-6	Siehe "Einstellen des A	bstandes der Saiten zur Brücke" (S. 3).	
Sens 1-6	Siehe "Einstellen der Ei	mpfindlichkeit des Tonabnehmers" (S. 3).	
PU Phase *1	Bestimmt die Phase für den GK-Pickup und den normalen Tonabnehmer. Wählen Sie im Normalfall die Einstellung "NORMAL" und nur, wenn die tiefen Frequenzen abgeschnitten sind, die Einstellung "INVERSE".		
	Bestimmt die Ausrichtung der Installation des GK Pickup.		
PU Direction *1	NORMAL Das Kabel wird bei der 6ten Saite heraus geführt. REVERSE Das Kabel wird bei der 1ten Saite heraus geführt.		
Piezo Tone L *2	Regelt die tiefen Frequ	ienzen.	
Piezo Tone H *2	Regelt die hohen Freq	uenzen.	
Sw Position *1	Vertauscht die Funktionalität der [S1], [S2]-Taster der GK-Pickups GK-3, GK-2A oder der GC-1 GK-Gitarre (REVERSE).		
Dwn Tune Shift	Wenn die Gitarre herunter gestimmt ist, stellen Sie hier ein, um wie viele Halbtöne.		
Nrml PU Gain	Regelt den Eingangspegel des normalen Tonabnehmers.		

^{*1} Wird nicht angezeigt, wenn "GC-1" als Pickup-Typ angezeigt wird.

System-Einstellungen für die Pedale und Schalter (SysCtl:)

Bestimmt die Funktionen, die den [CTL 1], [CTL 2]-Pedalen und dem Expression-Pedal zugeordnet sind. Die Voreinstellung ist "PATCH SETTING"; jedes der Pedale steuert die im ausgewählten Patch eingestellten Funktionen. Wenn Sie erreichen möchten, dass die Pedale für alle Patches die gleiche Funktion ausführen, wählen Sie eine andere Einstellung als "PATCH SETTING".

	Parameter	Beschreibung		
		Einstellungen für die GP-10 [CTL 1], [CTL 2]-Pedale, externe Fußschalter (CTL 3, CTL 4), die [S1], [S2]-Taster des GK Pickup und der Expression Pedal-Schalter.		
		PATCH SETTING	Die Funktionen der Pedale und Schalter besitzen die im ausgewählten Patch enthaltenen Einstellungen.	
*	CTL 1–4 Func	PATCH UP	Auswahl eines nachfolgenden Patches.	
	GKSW 1–2 Func	PATCH DOWN	Auswahl eines vorherigen Patches.	
		PATCH SEL	Auswahl des Patches, das durch "Patch Select" definiert ist. * Details siehe "Pedal- und Schalter-Einstellungen für ein Patch (Ctl:)" (S. 11).	
		TUNER ON/OFF	TUNER ON/OFF	
		Bestimmt, wie ein Wert verändert wird, wenn ein Fußschalter betätigt wird.		
	Mode	MOMENTARY	Der normale Status ist "Off" (bzw. minimaler Wert). Erst bei Drücken des Fußpedals wird auf "On" (bzw. maximaler Wert) ungeschaltet und solange beibehalten, wie das Fußpedal gedrückt gehalten wird.	
		TOGGLE	Bei jedem Drücken des Fußpedals wird zwischen "On" (bzw. maximalem Wert) und "Off" (minimalem Wert) umgeschaltet.	
	C1–4 Pat. Up C1–4 Pat. Dwn GKSW1–2PUp GKSW1–2PDwn	Patches ausgehend von der aktuell gewählten Patch-Nummer, wenn PATCH DOWN ausgewählt ist und ein Pedal bzw. Fußschalter betätigt wird.		
	C1–4 Pat. Sel	Bestimmt die Patch-Nummer, die direkt ausgewählt wird, wenn PATCH SEL ausgewählt ist und ein Pedal bzw. Fußschalter betätigt wird.		

	Parameter	Beschreibung		
$\stackrel{\wedge}{\sim}$	EXP 1 off Fn	Einstellungen für den GK Volume-Regler des GK Pickup, das GP-10 Expression- Pedal (mit Pedal-Schalter OFF bzw. ON) und externe Expression-Pedale.		
	EXP 1 on Fnc EXP 2 Func	PATCH SETTING	Die Funktionen der Regler, Pedale und Schalter besitzen die im ausgewählten Patch enthaltenen Einstellungen.	
	GKVOL Func	PAICH SETTING	* Details zu den andere Werten siehe "Pedal- und Schalter- Einstellungen für ein Patch (Ctl:)" (S. 11).	
	Asgn Hld Sw	Bestimmt, ob der Status des Expression-Pedals und des GK Volume-R das nachfolgend ausgewählte Patch übernommen wird (ON) oder nic		

Beispiel-Einstellung

Für alle Patches: Ein- und Ausschalten des Delay-Effekts mit dem [CTL]-Pedal Stellen Sie die folgenden Parameter ein.

Tasters	Parameter	Wert
[SYSTEM]	SysCtl: CTL 1 Func	DELAY ON/OFF

Für alle Patches: Umschalten der Patch-Nummer in 10er-Schritten mit den [CTL 1], [CTL 2]-Pedalen

Tasters	Parameter	Wert
	SysCtl: CTL 1 Func	PATCH DOWN
[CVCTFAA]	SysCtl: CTL 2 Func	PATCH UP
[SYSTEM]	SysCtl: C1 Pat. Down	10
	SysCtl: C2 Pat. Up	10

USB A	Audio-	Einstel	lungen	(USBAudio:)	

	Parameter	Beschreibung
*	In Lv	Bestimmt die Lautstärke des über USB vom Rechner eingehenden digitalen Audiosignals.
	Out Lv	Bestimmt die Lautstärke des über USB zum Rechner übertragenen digitalen Audiosignals.
	Routing	Bestimmt das Routing für USB Audio. Sie können den Sound des GP-10 in der DAW-Software aufzeichnen, das in der DAW-Software aufgezeichnete Audiosignal mit dem GP-10 abhören oder für die Aufnahme die "re-guitar/re-amp"-Funktion nutzen. Weitere Informationen finden Sie im "Parameter Guide" (PDF).
	-	Was bedeutet "Re-Guitar/Re-Amp"?
		Mit dieser Technik wird nur das Signal ohne Modeling bzw. Effekt in der DAW-Software aufgezeichnet, so dass Sie beim Abspielen der Aufnahme noch weitere Modeling- bzw. Effekttypen testen können.

Parameter	Beschreibung			
On/Off	Bei "OFF" wer	Bei "OFF" werden keine Spieldaten über MIDI OUT übertragen.		
Mode	моно	Pro Saite wird ein separater MIDI-Kanal verwendet, insgesamt sechs MIDI-Kanäle.		
	POLY	Für alle sechs Saiten wird der gleiche MIDI-Kanal verwendet.		
Chromatic	Wenn durch Ziehen der Saiten die Tonhöhe verstimmt wird, können Sie das GP-10 so einstellen, dass die dabei über MIDI ausgegebenen Tonhöhendaten in Halbtonschritten erfolgt.			
	Bestimmt das	Pedal, dem die Hold-Funktion zugeordnet ist.		
	OFF	Es ist keine Hold-Pedal-Funktion zugeordnet.		
Hold Pedal	CTL 1	Das [CTL 1]-Pedal arbeitet als Hold-Pedal.		
	CTL 2	Das [CTL 2]-Pedal arbeitet als Hold-Pedal.		
	Bestimmt, ob	und wie das Expression-Pedal Pitch Bend-Meldungen überträgt.		
	OFF	Pitch Bend wird nicht übertragen.		
Pedal Bend	DOWN	Bend-Down-Daten werden übertragen.		
	UP	Bend-Up-Daten werden übertragen.		
Bend Range	Bestimmt die maximale Bandbreite der Tonhöhenänderung durch Pitch Bend- Meldungen.			
Data Thin		die Menge der Pitch Bend-Daten ausgedünnt, um die Menge der ten zu reduzieren.		
String Ch		MIDI-Kanäle, über die die Spieldaten gesendet werden. Bei Dist diese Einstellung der erste der sechs MIDI-Kanäle.		
Dynamics	Regelt die Empfindlichkeit der Lautstärkeänderung bei unterschiedlicher Spieldynamik. Je höher der Wert, desto größer ist der Dynamikbereich.			
	Bestimmt die	Hüllkurve für die über die Spieldynamik geänderte Lautstärke.		
Play Feel	FEEL1-4	Bei FEEL1 ist der Dynamikbereich am größten. Je höher die Nurmer, desto geringer ist der Dynamikumfang, und desto eher ist es möglich, durch bereits leises Spielen der Saiten vergleichsweise laute Sounds zu erzeugen.		
	NO DYNA	Die Sounds werden mit einer festen Lautstärke gespielt, unabhängig von der erzeugten Spieldynamik.		
Low Velo Cut	Wenn bereits bei Berühren einer Saite eine Note gespielt wird, erhöhen Sie			

^{*2} Diese Einstellung ist gültig, wenn PU TYPE auf "PIEZO—" gestellt ist.

Tuner-Einstellungen (Tuner:)				
	Parameter	Beschreibung	chreibung	
*	Pitch	Bestimmt die I	Referenz-Tonhöhe.	
		MUTE	Während des Stimmens der Saiten wird kein Sound ausgegeben.	
	Sound	BYPASS	Während des Stimmens der Saiten wird das über GK IN/ GUITAR IN erzeugte Tonsignal unverändert ausgegeben.	
			Das Modeling und der Effekt sind abgeschaltet.	
		EFFECT	Während des Stimmens der Saiten sind das Modeling und der Effekt eingeschaltet.	
	Function	ENABLE	Gleichzeitiges Drücken der [▼] [▲]-Pedale bei ausgewähltem Play-Display aktiviert den Tuner-Modus.	
		DISABLE	Gleichzeitiges Drücken der [▼] [▲]-Pedale bei ausgewähltem Play-Display aktiviert den Tuner-Modus nicht.	
			 * Drücken Sie stattdessen bei ausgewähltem Play- Display den [▶]-Taster, um den Tuner-Modus zu aktivieren. 	

	Kontrast des Displays (Sys: Contrast)		
	Parameter	Beschreibung	
*	Contrast	Regelt den Kontrast bzw. die Helligkeit der Display-Anzeige.	
		J 1, J	

Panel Lock-Einstellungen (Sys: Knob Lock)		
Parameter	Beschreibung	
Knob Lock	Bei ON können mit dem [PATCH/VALUE]-Regler keine Patches mehr ausgewählt werden. Damit wird verhindert, dass bei Betätigen der Pedale durch versehentliches Berühren des [PATCH/VALUE]-Reglers die Patch- Nummer unerwartet gewechselt wird.	

Auto Off-Einstellungen (Sys: Auto Off)		
Parameter	Beschreibung	
Auto Off	Das GP-10 wird nach 10 Stunden (Voreinstellung) automatisch ausgeschaltet, wenn es in der Zwischenzeit nicht gespielt bzw. bedient wurde.	
Auto Oii	Wenn Sie die automatische Abschaltung de-aktivieren möchten, wählen Sie die Einstellung "OFF".	

	Begrenzen der auszuwählenden Patches (Sys: Patch Extent)		
	Parameter	Beschreibung	
*	Patch Extent	Bei "ON" ist Auswahl der Patches im Play-Display nur in dem Bereich möglich, der durch "Min" und "Max" festgelegt ist. Damit können Sie den	
		Auswahlbereich für eine Live-Performance vorher bestimmen.	
	Min	Beispiel: Wählen Sie für die Auswahloption nur für die Patch-Nummern 20–35 die folgenden Einstellungen:	
	Max	Patch Extent: ON	
		• Min: 20	
		• Max: 35	

★ Einstellen des Expression Pedals (Calibration)

Das GP-10 Expression-Pedal wurde zwar ab Werk optimal eingestellt, nach längerem Gebrauch ist es aber eventuell notwendig, den Regelbereich des Expression-Pedals neu einzustellen. Dieses ist z.B. sinnvoll, wenn der Expression-Pedal ON/OFF-Schalter nicht mehr korrekt funktioniert oder die Volume-Pedal-Funktion den Sound nicht vollständig ausblendet. Gehen Sie in diesen Fällen wie folgt vor.

- Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster so oft, bis "Calibration" erscheint. Im Display erscheint "Set EXP1 to MIN".
- 2. Nehmen Sie das Expression-Pedal vollständig zurück, lassen Sie das Pedal los, und drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Im Display erscheint "Set EXP1 to MAX".

Drücken Sie das Expression-Pedal vollständig durch, lassen Sie das Pedal los, und drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Im Display erscheint ein Wert (EXP1Sw: Threshold), der die Einstellung der Leicht- bzw. Schwergängigkeit des Expression Pedal-Schalters ermöglicht.

Wert: 1-16 (Voreinstellung: 8)

- 4. Stellen Sie mit dem [VALUE]-Regler den gewünschten Wert ein. Je niedriger der Wert, desto eher reagiert der Expression Pedal-Schalter auch bei nur geringem Druck.
- * Diese Einstellungen werden nicht zurück gesetzt, wenn der Factory Reset-Vorgang ausgeführt wird.

★ Abrufen der Werksvoreinstellungen (Factory Reset)

Sie können die Einstellungen der System-Parameter bzw. der User-Patches des GP-10 auf deren Werksvoreinstellungen zurück setzen. Dieses wird als "Factory Reset" bezeichnet.

- 1. Drücken Sie den [SYSTEM]-Taster so oft, bis "Factory Reset" erscheint.
- Wählen Sie mit dem [VALUE]-Regler den Bereich aus, dessen Einstellungen zurück gesetzt werden sollen.

Einstellung	Beschreibung
SYSTEM + PATCH	Einstellungen der System-Parameter + User-Patches
PATCH	Einstellungen der User-Patches

3. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie den [EXIT]-Taster.

4. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

Einstellungen für Patches

⇒ Informationen zum Sichern von Patches (Write) finden Sie unter "Sichern eines Patches" (S. 4).

Vertauschen von Patches (Exchange)

Sie können die Reihenfolge von Patches neu sortieren.

- 1. Wählen Sie das Patch aus, das mit einem anderen Patch vertauscht werden soll.
- 2. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit den [◄] [▶]-Tastern die Anzeige "Exchange" aus.

Exchange with#90 Nummer
Init Patch Exchange-Ziel-Patch

- Wählen Sie mit dem [VALUE]-Regler das zweite Patch aus, das mit dem bei Schritt 1 gewählten Patch vertauscht werden soll.
- 5. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

Einfügen eines Patches (Insert)

Wählen Sie bei Schritt 3 des "Exchange"-Vorgangs (siehe oben) die Option "Insert". Beispiel: Wenn das Patch 1 an der Position des Patches 30 eingefügt wird, werden das Patch 30 und die nachfolgenden Patches um einen Platz nach hinten verschoben (das Patch 30 wird zum Patch 31).

* Durch den Insert-Vorgang wird das letzte Patch (Patch 99) gelöscht.



Initialisieren eines Patches (Initialize)

Mit diesem Vorgang wird ein Patch auf Voreinstellungen zurück gesetzt.

- 1. Wählen Sie das gewünschte Patch aus, das initialisiert werden soll.
- 2. Drücken Sie den [WRITE]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit den [◄] [▶]-Tastern die Anzeige "Initialize" aus.

Initialize #01 Nummer
Dual Sync Patch, das initialisiert wird

4. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um das Patch zu initialisieren.

WARNUNG

Das Gerät vollständig von der Stromversorgung trennen

Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist es noch mit der Stromversorgung verbunden. Wenn Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, ziehen Sie den Netzdapter aus der Steckdose.



Die Auto Off-Funktion

In der Werksvoreinstellung wird das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet, wenn es in der Zwischenzeit nicht bedient bzw. gespielt wurde. Wenn Sie die automatische Abschaltung deaktivieren möchten, stellen Sie den Parameter "Auto Off" auf "aus" (S. 14).

WARNUNG

Nur den beigefügten Netzadapter benutzen und auf eine korrekte Spannung achten

Verwenden Sie immer nur das dem Gerät beigefügte Netzteil und prüfen Sie, ob die vom Gerät benötigte Spannung mit der des Netzteils übereinstimmt. Verwenden Sie keine anderen Netzteile mit diesem Gerät. Diese können eine andere Polarität bzw. eine andere Spannungsversorgung besitzen, daher besteht die Gefahr einer Beschädigung, einer Fehlfunktion bzw. eines Kurzschlusses.

VORSICHT

Nicht die Hände bzw. Finger verletzen

Achten Sie darauf, sich bei Betätigen von beweglichen Teilen nicht die Hände bzw. Finger einzuklemmen bzw. zu verletzen. Kinder sollten bewegliche Teile am Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person betätigen. Bewegliche Teile an diesem Gerät sind:



• das Expression-Pedal (S. 4)

WICHTIGE HINWEISE

Positionierung

• Dieses Gerät besitzt Gummifüße. Da diese die Oberfläche z.B. eines Tisches verfärben können, legen Sie unter die Gummifüße ein Tuch o.ä. Achten Sie aber gleichzeitig darauf, dass das Gerät nicht verrutschen und herunter fallen kann.

Reinigung

Verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie klares Wasser oder ein mildes neutrales Reinigungsmittel, und trocknen Sie die Oberfläche immer gründlich mit einem weichen Tuch.

Reparaturen und Datensicherung

Erstellen Sie von wichtigen Daten immer regelmäßig eine Sicherheitskopie. Wenn Sie das Gerät zu einer Reparatur einsenden müssen, muss das Gerät bei einer technischen Prüfung eventuell auf die Werksvoreinstellungen zurück gesetzt werden, wodurch die Anwenderdaten gelöscht werden. Roland übernimmt keine Haftung für Datenverluste bzw. Folgen, die sich aus einem Datenverlust ergeben können.

Zusätzliche Hinweise

- Es kann vorkommen, dass durch einen technischen Fehler, durch eine Fehlbedienung usw. Daten im Gerät gelöscht werden. Erstellen Sie daher von wichtigen Daten immer regelmässig eine Sicherheitskopie.
- Speichern Sie die Daten der Sicherheitskopie auf mehreren Datenträgern. Roland übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehlfunktionen eines Datenträgers.
- Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.

- Verwenden Sie nur das empfohlene Expression-Pedal (Roland EV-5, FV-500H, FV-500L; zusätzliches Zubehör). Bei Benutzung eines Expression-Pedals eines anderen Herstellers können Fehlfunktionen auftreten
- Wenn Sie das Expression-Pedal betätigen, achten Sie darauf, sich nicht Ihre Händer bzw. Finger zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.
- ASIO ist ein Warenzeichen und eine Software der Steinberg Media Technologies GmbH.
- Dieses Gerät beinhaltet eCROS-integrierte Software der eSOL Co.,Ltd. eCROS ist ein Warenzeichen der eSOL Co., Ltd. in Japan.
- Roland, BOSS, COSM, V-Guitar, und METAL ZONE sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die in dieser Anleitung aufgeführten Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des entsprechenden Besitzers der Namensrechte. Die Produktbezeichnungen in dieser Anleitung werden lediglich dazu verwendet, den durch die COSM-Technologie erzeugten Klangcharakter möglichst genau zu beschreiben.

Mögliche Fehlerursachen

Problem	Überprüfung	Aktion	Seite
	lst der [OUTPUT LEVEL]-Regler auf minimale Lautstärke gestellt?	Erhöhen Sie die Lautstärke.	_
	Ist die Lautstärke am GK Pickup zu leise eingestellt?	Erhöhen Sie die Lautstärke am GK Pickup.	_
	Ist der Select-Schalter am GK Pickup auf "GUITAR" gestellt?	Setzen Sie den Select-Schalter am GK Pickup auf "MIX".	_
Kein Sound bzw. zu geringe Lautstärke.	lst das Expression-Pedal vollständig zurück genommen?	Drücken Sie das Expression-Pedal ganz durch.	_
	Ist der Parameter "Patch: Level" zu niedrig eingestellt?	Erhöhen Sie den Wert für "Patch: Level".	S. 4, S. 11
	Sind das GP-10 und die anderen Geräte korrekt miteinander verbunden?	Überprüfen Sie dieses.	S. 2
	Wenn über USB kein Sound hörbar ist: Sind die Einstellungen für "USB Audio" korrekt?	Überprüfen Sie dieses.	S. 13
Die Lautstärke des an der AUX IN-Buchse angeschlossenen Instrumentes ist zu leise.	Verwenden Sie ein Audiokabel mit integriertem Widerstand?	Benutzen Sie nur Audiokabel ohne eingebauten Widerstand.	_
	Wurde die Einstellung für "GK Pickup Sensitivity" für jede einzelne Saite korrekt vorgenommen?	Falls nein, wiederholen Sie den Vorgang pro einzelner Saite.	S. 3
Das Lautstärkeverhältnis der Saiten untereinander ist ungleichmäßig.	Ist der GK Pickup korrekt an der Gitarre befestigt?	Lesen Sie zu diesem Thema die dem GK Pickup beigefügte Anleitung, und überprüfen Sie die Montage des GK Pickup. Auf der Internetseite http://www.roland.com/GK/ ist eine Seite mit den "GK-3 Installation Tips". Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen und Bilder zur Montage des GK Pickup.	_
Bei Nutzung der GP-10 Pedaleffekte bzw. des Expression-Pedale sind die Klangergebnisse pro Patch unterschiedlich.	Der über das Expression-Pedal erzeugte Soundeffekt ist pro Patch unterschiedlich.	Überprüfen Sie den Effekt des entsprechenden Patches.	_
Eine Oszillation ist zu hören.	Ist bei den Effekteinstellungen ein Gain-Parameter oder anderer Lautstärke-relevanter Parameter zu hoch eingestellt?	Verringern Sie den Wert.	S. 9
Die Patches schalten nicht um.	lst ein anderes Display als das Play-Display ausgewählt?	Die Patches können nur im Play-Display umgeschaltet werden. Drücken Sie den [EXIT]-Taster so oft, bis wieder das Play-Display erscheint.	_
Der [PATCH/VALUE]-Regler arbeitet nicht korrekt.	Ist der Parameter "Sys: Knob Lock" auf "ON" gestellt? Falls ja, ist die Patch-Auswahl über den [PATCH/VALUE]- Regler de-aktiviert.	Stellen Sie den Parameter "Sys: Knob Lock" auf "OFF."	S. 14
Der Tuner-Modus kann nicht aufgerufen werden.	lst der Parameter "Tuner: Function" auf "Disable" gestellt? Falls ja, wird durch gleichzeitiges Drücken der Pedale [I] und [H] der Tuner-Modus nicht aufgerufen.	Stellen Sie den Parameter "Tuner: Tuner Function" auf "Enable."	S. 14
Der Parameter kann nicht über einen Controller (Pedal oder Taster) gesteuert werden.	Verwenden Sie das interne Pedal als Assign Source Parameter?	Wenn Sie "INT PDL" oder "WAVE PDL" als Assign Source-Parameter eingestellt haben, wird der zugewiesene Ziel-Effektparameter automatisch verändert. Wenn Sie einen Parameter über einen Controller verändern möchten, schalten Sie den Switch-Parameter der entsprechenden Zuordnung vorübergehend auf "OFF", um das interne Pedal zu stoppen.	S. 12

Liste der Fehlermeldungen

Meldung	Bedeutung	Aktion
		Führen Sie den Factory Reset-Vorgang aus.
MEMORY DAMAGED!	Der Inhalt des internen Speichers ist beschädigt.	Wird das Problem damit nicht behoben, benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland
		Service Center.
	Das Gerät hat eine zu hohe Menge an MIDI-Daten empfangen, die	 Reduzieren Sie die gleichzeitig an das Gerät übertragenen MIDI-Meldungen.
MIDI Dallel I all:	nicht korrekt verarbeitet werden konnten.	neduzieren die die gielenzenig an das Gerat übertragenen mibrimeidungen.
System Error!	Ein Systemfehler ist aufgetreten.	Benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland Service Center.

Technische Daten

BOSS GP-10: Guitar Processor

Stromversorgung	AC-Adapter				
Stromverbrauch	350 mA				
Abmessungen	251 (W) x 207 (D) x 71 (M) mm	Maximale Höhe 251 (W) x 207 (D) x 93 (M) mm			
Gewicht	ca.,1.9 kg (ohne AC-Adapter) 4 lbs 4 oz				
	Modell mit beigefügtem GK-Tonabnehmersystem	Modell ohne GK-Tonabnehmersystem			
Beigefügtes Zubehör	AC-Adapter Bedienungsanleitung (dieses Handbuch) Informationsblatt "USING THE UNIT SAFELY" Tonabnehmersystem (Roland GK-3) GK-Kabel (3 m, 10 feet)	AC-Adapter Bedienungsanleitung (dieses Handbuch) Informationsblatt "USING THE UNIT SAFELY"			
Zusätzliches Zubehör	Tonabnehmersystem: Roland GK-3 GK-Kabel: Roland GKC-5 (5 m), GKC-10 (10 m) GK-Parallelkabel (GK Pickup ← → GK-Anschluss x 2): Roland GKP-2 Unit Selector: Roland US-20 Fußtaster: FS-5U Doppel-Fußschalter: FS-6 Expression-Pedal: Roland EV-5, FV-500L/500H				

- * Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
- * Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement

Model Name : GP-10

Type of Equipment : Guitar Synthesizer Responsible Party : Roland Corporation U.S.

Address: 5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938

Telephone: (323) 890-3700

-For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B limit.

Any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- For Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

- For Korea -

사용자 안내문

기종별	사용자 안내문			
B 급 기기	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,			
(가정용 방송통신기자재)	모든지역에서 사용할 수 있습니다.			

-For C.A. US (Proposition 65)

WARNING

This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.



For EU Countries



- This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.
- Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.
- Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.
- Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali riffuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
- Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.
- Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.
- Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.
- Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.
- Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

- Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall
- Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.
- Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.
- Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.
- Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.
- See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.
- Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu paženklinti produktai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
- Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
- Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώφες της Ε.Ε. το συγκεκφιμένο πφοϊόν πρέπει να συλλέγεται χωφιστά από τα υπόλοιπα οικιακά αποφρίμματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέφουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να αποφρίπτονται μαζί με τα οικιακά αποφρίμματα.

For China -

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。 不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
101件/47/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。

Information

When you need repair service, call your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your country as shown below.

AFRICA

REUNION

MARCEL FO-YAM Sarl 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA

Paul Bothner(PTY)Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900

ASIA

CHINA

Roland Shanghai Electronics

5F. No.1500 Pingliang Road Yangpu Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800 Toll Free: 4007-888-010

Roland Shanghai Electronics

Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE) 3F, Soluxe Fortune Building 63 West Dawang Road, Chaoyang Beijing, CHINA TEL: (010) 5960-2565/0777 Toll Free: 4007-888-010

HONG KONG

Tom Lee Music 11/F Silvercord Tower 1 30 Canton Rd Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2737-7688

Parsons Music Ltd.

8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2333-1863

INDIA

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA

TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA

PT. Citra Intirama

Ruko Garden Shopping Arcade Unit 8 CR, Podomoro City Jl.Letjend. S.Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470, INDONESIA TEL: (021) 5698-5519/5520

KAZAKHSTAN

Alatau Dybystary 141 Abylai-Khan ave, 1st floor, 050000 Almaty, KAZAKHSTAN TFI · (727) 2725477 FAX: (727) 2720730

KOREA

Cosmos Corporation 27, Banpo-daero, Seocho-gu,

Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA/SINGAPORE

Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHII IPPINES TEL: (02) 899 9801

TAIWAN ROLAND TAIWAN ENTERPRISE

CO., LTD. 9F-5, No. 112 Chung Shan North Road Sec. 2 Taipei 104, TAIWAN R O C TEL: (02) 2561 3339

THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road, Sumpantawong, Bangkok 10100, THAILAND

TEL: (02) 224-8821 **VIET NAM**

VIET THUONG CORPORATION 386 CACH MANG THANG TAM ST. DIST.3, HO CHI MINH CITY, VIFT NAM TEL: (08) 9316540

OCEANIA

AUSTRALIA/ **NEW ZEALAND**

Roland Corporation Australia Ptv.,Ltd.

38 Campbell Avenue, Dee Why West. NSW 2099, AUSTRALIA

For Australia TEL: (02) 9982 8266

For New Zealand TEL: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN **AMERICA**

ARGENTINA

Instrumentos Musicales S.A Av.Santa Fe 2055

(1123) Buenos Aires, ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

RARRADOS

A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, BARBADOS

BRAZIL

TEL: (246) 430-1100 Roland Brasil Ltda.

Rua San Jose, 211 Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

CHILE

Comercial Fancy II S.A.

Rut.: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 384-2180

COLOMBIA

CENTRO MUSICAL S.A.S. Parque Industrial del Norte Bodega 130

GIRARDOTA - ANTIOQUIA, COLOMBIA TEL: (454) 57 77 EXT 115

COSTA RICA JUAN Bansbach Instrumentos

Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

CURACAO

Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30

Curacao Netherland Antilles TEL: (305) 5926866

DOMINICAN REPUBLIC

Instrumentos Fernando Giraldez Calle Roberto Pastoriza #325 Sanchez Naco Santo Domingo DOMINICAN REPUBLIC TEL: (809) 683 0305

ECUADOR

Mas Musika Rumichaca 822 y Zaruma Guayaguil - ECUADOR TEL: (593-4) 2302364

EL SALVADOR

OMNI MUSIC

75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II. Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

GUATEMALA

Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01.zona 11 Ciudad de Guatemala GUATEMALA

TEL: (502) 599-2888 **HONDURAS**

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. BO Paz Barahona San Pedro Sula, HONDURAS TEL: (504) 553-2029

MARTINIOUE

Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamentin, MARTINIOUE F.W.I.

TEL: 596 596 426860

MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F., MEXICO TEL: (55) 5668-6699

Sucursal Capu Blvd, Norte N.3213 Col. Nueva Aurora Cp.72070 Puebla, Puebla, MEXICO TEL: 01 (222) 2315567 o 97 FAX: 01 (222) 2266241

Gama Music S.A. de C.V. Madero Pte. 810 Colonia Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León MEXICO

TEL: 01 (81) 8374-1640 o 8372-4097 www.gamamusic.com

Proscenia

Morelos No. 2273 Col. Arcos Sur C.P. 44120 Guadalaiara, Jalisco. MEXICO TEL: 01(33) 3630-0015

NICARAGUA

Bansbach Instrumentos

Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta. Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, NICARAGUA TEL: (505) 277-2557

PANAMA

SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

PARAGUAY

WORLD MUSIC Jebai Center 2018, Centro CIUDAD DE ESTE PARAGUAY

TEL: (595) 615 059

AUDIONET DISTRIBUCIONES MUSICALES SAC

Jr. Ramon Dagnino N°201- Jesús María DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA, PERU TEL: 9 983 47 301 - 51 433 80 83

TRINIDAD

AMR Ltd

Ground Floor Maritime Plaza Barataria TRINIDAD W.I. TEL: (868) 638 6385

URUGUAY

Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa

C.P.: 11.800 Montevideo, URUGUAY TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA

Instrumentos Musicales Allegro.C.A.

Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo Caracas, VENEZUELA TEL: (212) 244-1122

EUROPE

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG

Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Mix-AP Music 78000 Banja Luka, Veselina Maslese 3, BOSNIA AND HERZEGOVINA TEL: 65 403 168

CROATIA

TEL: (1) 466 8493

ART-CENTAR Degenova 3. HR - 10000 Zagreb, CROATIA

EUROMUSIC AGENCY K. Racina 1/15 HR - 40000 CAKOVEC, CROATIA

Tel: 40-370-841 CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR s.r.o

Pod Bání 8 180 00 Praha 8, CZECH REP. TEL: 266 312 557

DENMARK/ESTONIA/ LATVIA/LITHUANIA

Roland Scandinavia A/S Skagerrakvej 7, DK-2150 Nordhavn, DENMARK TEL: 39166200

FINLAND

Roland Scandinavia As, Filia Finland

Vanha Nurmijarventie 62 01670 Vantaa, FINLAND TEL: (0) 9 68 24 020

GERMANY/AUSTRIA

ROLAND Germany GmbH. Adam-Opel-Strasse 4, 64569 Nauheim, GERMANY

TFI · 6152 95546-00 GREECE/CYPRUS

STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE

TEL: 2610 435400 HUNGARY

Roland East Europe Ltd. 2045. Törökbálint, FSD Park 3. ép., HUNGARY

TEL: (23) 511 011 **IRELAND**

Roland Ireland E2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12, Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

ITALY

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8 20020 Arese, Milano, ITALY

TEL: (02) 937781

MACEDONIA MK MJUZIK Bratstvo Edinstvo 9

2208 Lozovo, MACEDONIA TEL: 70 264 458 **MONTENEGRO**

MAX-AP

Przno, Kamenovo bb 86000 Budva, MONTENEGRO TEL: 33 452-820

NORWAY Roland Scandinavia Avd.

Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo, NORWAY TEL: 2273 0074

POLAND

ROLAND POLSKA SP. Z O.O.

ul. Katy Grodziskie 16B 03-289 Warszawa, POLAND TEL: (022) 678 9512

PORTUGAL

Roland Iberia SL. Branch Office Porto

Rotunda Eng. Edgar Cardoso 23. 4400-676 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL TEL: (+351) 22 608 00 60

ROMANIA

Pro Music Concept SRL 440221 Satu Mare B-dul Independentei nr. 14/a., ROMANIA

RUSSIA

Roland Music LLC Dorozhnaya ul.3,korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (495) 981-4967

TEL: (0361) 807-333

SERBIA

Music AP Sutjeska br. 5 XS - 24413 PALIC, SERBIA TEL: (0) 24 539 395

SLOVAKIA

DAN Distribution, s.r.o. Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky,

SLOVAKIA TEL: (035) 6424 330

SPAIN Roland Systems Group EMEA, S.L.

Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona, SPAIN TEL: 93 493 91 00

SWEDEN

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Mårbackagatan 31, 4 tr. SE-123 43 Farsta, SWEDEN TEL: (0) 8 683 04 30

SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 975-9987

TURKEY ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.33 Beyoglu, Istanbul, TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

UKRAINE EURHYTHMICS Ltd. P.O.Box: 37-a. Nedecev Str. 30 UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE

TEL: (03131) 314-40

UNITED KINGDOM **Roland (U.K.) Ltd.** Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM

TEL: (01792) 702701

MIDDLE EAST

BAHRAIN

Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339, BAHRAIN

TEL: 17 813 942 **EGYPT**

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar Al Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: (022)-417-1828

IRAN

MOCO INC.

Jadeh Makhsous Karaj (K-9), Nakhe Zarin Ave. Jalal Street, Reza Alley No.4 Tehran 1389716791, IRAN TEL: (021)-44545370-5

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon &

Sons Ltd. 8 Retzif Ha'alia Hashnia St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666

JORDAN

MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192, JORDAN

TEL: (06) 5692696 **KUWAIT**

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO.

Al-Yousifi Service Center P.O.Box 126 (Safat) 13002, KUWAIT

TEL: 00 965 802929 LEBANON

Beirut, LEBANON

Chahine S.A.L. George Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857

TEL: (01) 20-1441

OMAN TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi

SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443 OATAR

AL-EMADI TRADING & CONTRACTING CO. P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA Adawliah Universal Electronics APL

Behind Pizza Inn Prince Turkey Street Adawliah Building, PO BOX 2154, Al Khobar 31952.

SAUDI ARARIA TEL: (03) 8643601

SYRIA Technical Light & Sound Center PO Box 13520 Blda No.49 Khaled Abn Alwalid St

Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

U.A.E. Adawliah Universal

Electronics APL Omar bin alkhattab street, fish round about, nayef area, deira, Dubai, U.A.E. TEL: (04) 2340442

NORTH AMERICA

CANADA Roland Canada Ltd.

(Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4, CANADA TEL: (604) 270 6626 Roland Canada Ltd. (Toronto Office)

170 Admiral Boulevard

Mississauga On L5T 2N6, CANADA TEL: (905) 362 9707

U. S. A. Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A.

TEL: (323) 890 3700

As of Nov. 1, 2013 (ROLAND)

